

小型大单轮压路机保证质量手扶式振动压路机

产品名称	小型大单轮压路机保证质量手扶式振动压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

产品详情

轮宽700小型柴油压路机，手推小型震动碾，轻型振动压路机，微型压路机厂家

买小型振动压路机，首选济宁康本，可以碾碎大理石的振动压路机！

概述：用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

产品型号	700c
整机质量	550
外型尺寸（长*宽*高）	1420*850*1100mm
爬坡能力	30%
前进速度	0~4km/
后退速度	0~4kmh

激振力	30kn
振幅	0.3mm
激振频率	70hz
压实深度	泥土25cm 沥青15cm
柴油机型号	178f
功率	6hp
轮宽*轮径	700*580mm
柴油机类型	空冷4冲程，ohv，单缸
行走方式	双向液压

注意事项

：变换压路机的前进和后退的方向时，要在滚轮停止转动后再进行，上坡时变速时应该在制动后进行，下坡时不得脱档滑行保证人员的安全。如有需要两台机械同时工作时前后的间距保持在3m以上，在坡道上不得并排行驶，以防止发生碰撞。同时根据作业的环境需要增加机重的时候，可以再滚轮内加入黄沙或者是水，增加机器的机重，在冬天时不得用水增重，防止滚轮冻胀破裂。

二)振动式压路机：振动式压路机依靠碾重静压和和振动力的共同作用来压实物料。按行走方式分，振动压路机有拖式、手扶式和自行式等型式，常用的是自行式。振动压路机在使用中应注意以下事项：

- 1、变换行驶速度时，必须先分离主离合器或换向离合器，才可扳动变速手柄进行换挡。
- 2、压路机变换行驶方向时，须先将换向手柄由前进(后退)位置扳至中位，待压路机停稳后再将手柄扳至后退(前进)位置。不可一次扳到位，以免因突然变换行驶方向而损坏机件。
- 3、压路机作业行驶中，若发现换向离合器或起振离合器有打滑现象，应立即停机，并分离主离合器;须对换向离合器或起振离合器进行检查、调整及排除故障。不可加大油门、试图以高转速大功率来勉强行驶，否则将烧毁离合器片。
- 4、压实松散物料时，应先经过1~2次静压后再进行振动碾压。
- 5、压路机的起振或停振，应在运行中进行，以免损坏路面。严禁在硬质路面上起振，以免损坏减振装置或其他机件。

6、在平整路面上作近距离转场时可用高速挡，但若距离较远，则须用其他运输工具载运。

7、上、下坡时应提前换好低速挡，禁止以高速上、下坡。

8、进行高速碾压作业时，禁止开动起振装置。

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

传真：0537-3280903

qq：1531038206

邮箱：1531038206@qq.com