

# 恒宇小拉杆复式自由型膨胀节

产品名称	恒宇小拉杆复式自由型膨胀节
公司名称	滕州市恒宇波纹管有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滕州市经济开发区恒源北路636号
联系电话	0632-5562376 15665253270

## 产品详情

### 小拉杆复式自由型补偿器，小拉杆复式自由型膨胀节产品说明

小拉杆横向波纹补偿器又叫煤粉管道专用三维波纹补偿器是专为煤粉管道设计的一种专用补偿器，由两段波纹管，中间接管及带有限位螺母的小拉杆等零件组成。波纹管为1cr18ni9ti或sus304材质制造，采用多层一次液压成型工艺，可以补偿轴向、角向、横向及各方位的合成位移。小拉杆不能承受内压推力。

### 小拉杆复式自由型波纹管膨胀节，小拉复式自由型波纹管补偿器的安装说明：

- 1、小拉杆横向型波纹补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、对带内套筒的小拉杆横向型波纹补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
- 3、需要进行“冷紧”的小拉杆横向型波纹膨胀节，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
- 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
- 5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。
- 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
- 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

- 8、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的氯离子含量不超过25ppm。
- 9、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。
- 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。

更多小拉杆复式自由型补偿器，小拉杆复式自由型膨胀节，小拉杆复式自由型波纹管膨胀节，小拉复式自由型波纹管补偿器资讯请百度搜索“滕州恒宇波纹管”，或登陆我司阿里巴巴官方网站。