

# 桂林龙胜出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家

产品名称	桂林龙胜出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	UPS:华为 UPS:山特 UPS:艾默生
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	18510236789 15224247777

## 产品详情

桂林龙胜出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家发电机有时候在使用柴油发电机的时候，平时明明很注意保养和维修，但柴油发电机还是会出现各种故障，比如说，在启动柴油发电机时会有打不着火的问题出现，而且又因为是非专业人员，还可能耗费很多时间也修不好，那么究竟是什么因素导致发电机打不着火的？平时应该怎么做好维修？下面简单介绍一下：1、故障原因 进气系统中有漏气；燃油压力太低；空气滤清器有堵塞；水温传感器故障；空气流量计故障；怠速控制阀或附加空气阀故障；冷起动喷油器不工作；喷油器漏油；点火正时不正确；起动开关至电脑的接线断路；气缸压缩压力太低。2、故障诊断与排除

1) 进行故障自诊断。如有故障代码，则按故障代码查找相应的故障原因。2)

检查怠速时进气管的真空度。若真空度小于 667 kPa，说明进气系统中有空气泄漏，应检查进气管各个接头、衬垫、真空软管等处，以及废气再循环系统、燃油蒸发回收系统。

3) 检查空气滤清器。如有滤芯堵塞，应清洗或更换。4) 如果节气门在 1/4 左右开度时发动机能正常启动，而节气门全关时启动困难，应检查怠速控制阀及附加空气阀是否工作正常。在冷车怠速运转中，按下怠速控制阀线束插头，或者在冷车怠速运转时将附加空气阀过气软管用钳子夹住，如果发动机转速没有下降，说明怠速控制阀工作不正常，应检查怠速控制阀及其控制电路。

1、检查柴油发电机工作日报。2、检查柴油发电机：机油平面，冷却液平面。

3、日检柴油发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损。

4、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。5、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。以上内容是对“柴油发电机打不着火是怎么回事，机组平时如何保养”的介绍，当发电机输出电流增大时，电枢电流和节流线圈的电流也增大，铁芯的电磁吸力增强，将触点吸开，此时电阻自动串入发电机的励磁回路，使发电机的磁场减弱，电压下降，因而发电机输出电流减小。不过，传统发电机的声音给大家带来的困扰是很大的，很多人都无法忍受发电机带来的巨大冲击。桂林龙胜出租UPS不间断电源租赁会议演唱会零闪屏专业重要场合保电专家