

台湾萨威风批SW-A5S

产品名称	台湾萨威风批SW-A5S
公司名称	广州兆禾机械设备有限公司
价格	.00/把
规格参数	品牌:萨威 型号:SW-A5S 空转转速:9000RPM
公司地址	广州市天河区棠下梅园东路七号三楼
联系电话	86-02085542550 18664688789

产品详情

型号：sw-a5s

规格:m4-m5

空转转速:9000rpm

最大扭矩:17n.m

重量：0.85kg

起子头规格：1/4"(6.35mm)

进气头尺寸：1/4"(6.35mm)

胶管尺寸：1/4"(6.35mm)

型号	螺栓规格	工作扭力		最大扭矩		无负荷转速	耗气量		全长		入气接头	重量		噪音值
	mm	nm	ft-lb	nm	ft-lb	rpm	l/min	cfm	mm	inch	p.t	kg	lb	db(a)
sw-a5	m5	27	20	35	26	9000	127	4.5	190	7.01	1/4	0.83	1.5	89

特点：1.多段式风量调节设计

2.双打击结构

3.体积小，重量轻，转速高，扭力大，操作简便

用途：适用于生产线的组装作业，木器、金属、塑料等的螺丝拆卸等工作

操作及使用

拆裝-

拆裝後請立即檢查是否有鬆動的零元件或受損，若發現問題，請立即與經銷商或代理商反映。

潤滑-

適度額潤滑是工具使用者的責任。壓縮空氣中會有水汽凝結，易造成銹蝕，若沒有適度的潤滑油會大大縮短氣動工具的壽命。

空氣馬達部分的潤滑-

空氣馬達需每日潤滑，但次數不要太多。

- (1) 將工具自高壓區空氣源拔下。
- (2) 壓下扳機同時從進氣接頭加入3~5c.c氣動工具專用潤滑油。

！警告！

- 1.須使用氣動工具專業潤滑油，嚴禁使用機油潤滑。
- 2.氣動工具加油後，在操作的頭幾秒鐘油會慢慢由排氣孔流出。先在排氣孔罩上毛巾再接上空氣。不罩上毛巾可能會導致嚴重傷害。

將工具接上高壓空氣源，並在排氣孔罩上碎布或毛巾。啟動工具，正、逆轉各20-30秒，當高壓空氣接上操作後，潤滑油會從排氣孔排出。

飛錘架組部分的潤滑（黃油）

飛錘架組部分需每星期作一次保養

- (1) 將工具從空氣管路拔下。
- (2) 拔出前體上之螺絲（或直接鬆開前體），將前體內及飛錘架組上殘餘的黃油洗淨。

- (3) 在飛錘架組上塗抹上適量的黃油，再鎖上前體。
- (4) 街上空壓管，輕輕氣動扳機空轉20-30秒讓黃油潤滑整個飛錘架組。