

上海水空调-上海节能环保空调水空调批发

产品名称	上海水空调-上海节能环保空调水空调批发
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

上海水空调安装

水空调注意事项随着水空调成功的打入我国通风降温设备市场，如今也在慢慢的替代了中央空调的位置，如今很多车间厂房都安装上了环保水空调，有效的解决了车间厂房的闷热，异味，烟雾等下一些不好的症状。1.要确保水空调水源长期干净2.尽量采用冷冻状态，可保持空气干净。3.每天应按自动清洗功能键，清洗底盆及换水。

4.约3-4个月更换滤清器之滤芯（视乎水质污染之情况）。5.冬季如果长时间停机，请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净，以免产生异味及蚊虫滋生。温馨提示：不管是对于任何机械而言，都需要进行正确的保养方法，那样机械使用寿命才会更加长久些。

水空调换气次数对于环保空调就是水空调的一种，又称节能环保空调，如今很多车间厂房都运用到了，为了能更好的实惠节能环保，一台环保水空调换气几次是比较合适的呢？下面为大家列出了环保水空调换气次数的参考，愿对大家有所帮助。1、一般环境要求换气次数为25 - 30次/小时。2、人流密集的公共场所，要求换气次数30 - 40次/小时。3、有发热设备的生产车间，要求换气次数50 - 60次/小时。4、在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少换气次数。