

厂家供应DBB-4-220V电动黄油注油机

产品名称	厂家供应DBB-4-220V电动黄油注油机
公司名称	海盐建河机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:建河 型号:DBB-4-220V
公司地址	浙江嘉兴海盐百步镇建设路
联系电话	86-57386773755 18969320197

产品详情

dbb-4-220v电动黄油注油机厂家批发价格,海盐建河专业从事电动黄油注油机、电动注油机等产品的设计、生产、直销。产品垂询热线：0573-86773755

dbb-4-220v电动黄油注油机产品详细介绍：

定义：

是一种小型的，利用直流或交流电源驱动的油脂泵，可用于润滑脂单线阻尼式系统（slr）或递进式系统（prg）。该泵有1~3个出油口供选择，在slr系统中，每个出油口可通过控制件（cu）将润滑脂按比例地分配到各个润滑点；在prg系统中，每个出油口由各自的分配器组成独立的润滑系统，在程控器控制下，可将润滑脂定时定量地输送至各个润滑点。若配以油位开关可实现低油位报警，电机防护罩可防尘、防雨。该泵广泛应用于工程、运输、机床、纺织、轻工、锻压等机械。

系统调试

初次使用本集中润滑系统前，请按照下列步骤进行系统调试：

- 1) 使用合适的加油工具从指定的加油口，向润滑泵油罐内加注清洁的润滑油脂。
- 2) 松开分配器进油口管接头，启动润滑泵至管口有清洁的油脂输出。
- 3) 接上并拧紧分配器进油口管接头，同时松开各润滑点油口接头。启动润滑泵，直至各管口均有油脂流出。
- 4) 接上并拧紧各进油口管接头，启动润滑泵。观察润滑泵运行状况，检查各管路接头有无渗漏，并及时处理。
- 5) 启动润滑泵，润滑系统应能按预定程序正常工作。

5) 关闭电源开关，润滑系统停止工作。

注意：系统为封闭式供油系统，故在安装和调试时必须注意各元件的清洁。异物和杂质将影响和损坏润滑泵及分配器。

日常使用和维护保养

1. 用油：-35 至75 采用锥入度低于nlgi 2# 锂基润滑脂，-35 以下采用锥入度低于nlgi 0# 锂基

注意：加入油罐内的油脂必须保证洁净。

2. 在润滑泵工作时，应经常检查所有管路和安装处有无漏油及损坏现象，发现问题应立即检修，更换所受损零件。

3. 在润滑泵工作时，应经常检查油杯油杯盖是否完好，如有损坏应及时更换。

4. 在润滑泵工作时，应经常检查油杯油杯盖是否完好，如有损坏应及时更换。

dbb-4-220v 电动黄油注油机 厂家海盐建河机械有限公司其他润滑泵产品：
海盐建河机械有限公司
公司电话：0573-82077255
手机：18959320197