

# 常德发电机租赁 本地变压器租赁 就近发车

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 常德发电机租赁 本地变压器租赁 就近发车          |
| 公司名称 | 山东万伏安供电设备租赁有限公司               |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 | 潍柴:360v<br>E200:三相电<br>潍坊:静音型 |
| 公司地址 | 山东聊城                          |
| 联系电话 | 13963003560 13963003560       |

## 产品详情

电刷为易于损坏的部件，应经常检查。

1. 仔细查看发电机内部，不得有杂物存在，防止落入螺钉，工具、抹布等异物。
2. 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈，不得使用金属吹管。
3. 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定。
4. 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。
5. 检查转子是否灵活，同时检查轴承质量。
6. 清洁集电环。
7. 检查电刷装置；电刷压力为14.7—19.6kPa。
8. 测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。