

# 乐山发电机租赁 负载箱租赁 应急发电

产品名称	乐山发电机租赁 负载箱租赁 应急发电
公司名称	山东万伏安供电设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:360v E200:三相电 潍坊:静音型
公司地址	山东聊城
联系电话	13963003560 13963003560

## 产品详情

柴油发电机在启动前要注意发电机的输出空气开关必须处在关闭状态。普通型发电机组柴油机启动后要经过3-5分钟的怠速运转冬天气温偏低,怠速运转时间要适当几分钟。柴油机启动后首先要观察机油压力是否正常和有无漏油、漏水等不正常现象,正常情况下机油压力必须在0.2MPa以上,如发现异常要立即停机检修。

乐山发电机租赁负载箱租赁应急发电