

5T手摇跨顶

产品名称	5T手摇跨顶
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫宏 型号:5T
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

产品详情

手摇跨顶

鑫宏牌手摇跨顶 手摇跨顶 手摇跨顶 跨顶 跨顶

鑫宏厂家生产销售手摇跨顶，跨顶，跨顶，好手摇跨顶尽在我厂！

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

济宁鑫宏供应手摇跨顶，手摇跨顶

又叫机械千斤顶也叫齿轮式千斤顶可以倒着用，适用于铁道车辆检修，桥梁安装，矿山，建筑工程的支撑，及车辆，设备等重物的起重之用，具有结构简单，使用方便，安全可靠的有点，是一种应用较广的起重工具。

手摇跨顶型号：5吨，10吨，15吨

手摇跨顶的结构：1.顶盖 2.方头平键 3.摇杆 4.小齿轮 5.小锥齿轮 6.螺杆 7.升降套筒 8.铜螺母 9.大锥齿轮

10.圆头平键 11.推力轴承 12.壳体 13.底座 手摇跨顶技术参数：

额定最大顶重	5t	10t	15t
额定最大跨重	3t	7t	10t
行程高度	200mm	300mm	300mm
跨脚最低位置	55mm	80mm	70 mm
顶角最低位置	488mm	650mm	630 mm
重量	17kg	24kg	35kg

手摇跨顶使用方法：

手摇跨顶

要根据重物的重心选择跨定的安放位置，起重时不至于翻倒。手摇跨顶

起升及降落

时必须跨板或跨脚的面

积全部与重物接触，以保证有足够的强度以防重物滑落。手摇跨顶

放置跨顶的地面

应坚固，如地面较软，应在底座

下加垫块，跨顶放在垫块的居中位置。手摇跨顶

在使用前应空摇一次，由低到高，检查是否有卡住或异常现象，一切正常才能使用。

- 1.使用前必须检查千斤顶是否正常，各部件是否灵活，加注润滑油，并正确估计重物的重量，选用适当吨位的千斤顶，切忌超载使用。
- 2.调整摇杆上的撑牙方法，先用手直接按顺时针方向转动摇杆，使升降套筒快速上升顶重物。
- 3.将手柄插入摇杆孔内，上下往返搬动手柄，重物随之上升。当升降套筒上出现红色警戒线时应该立即停止搬动手柄。如需下降时撑牙调至反方向，重物便开始下降。

手摇跨顶注意事项：

手摇跨顶

使用

前必须了

解重物的重量、起

道机的使用范围，严禁超负荷使用，

以免造成设备损坏发生事故。手摇跨顶

如果重物超过额定起重量，需用多台跨顶同时操作，保持多台跨顶负荷均匀，上升下降速度一致，保持

平稳。手摇跨顶

重物起升后，如果不能在短时间内卸载，则必须在重物下面填加与重物离地高度相等的辅助垫块作为支撑。

手摇跨顶工作原理：

起道机（手摇跨顶）是手摇力通过齿轮转动，带动壳体起升或下降。在卸重或下降时，左搬棘爪将摇把反向转动，手动控制其快慢。手摇跨顶

采用优质合金钢材料制造，比同类产品更加坚固耐用，作为一种比较常用的起重工具，手摇跨顶起重起点低，主要是利用杠杆原理起重，因此可

广泛用于各种场合。手摇跨顶

不仅可以垂直使用，还

可以多种角度使用，可以实现普通产品无法达

到的效果，手摇跨顶的把手采用可折叠式设计，操作简单又可以节省空间和方便携带。

我公司主营：电动仿形钢轨打磨机、内燃仿形钢轨打磨机、内燃道岔打磨机、内燃锯轨机、内燃软轴捣固机、内燃钢轨钻孔机，内燃捣固镐、液压方枕器、液压起拨道机、液压直轨机、电动扳手、电动捣固机、内燃捣固机、倒角器、钢轨推凸机、撞轨器、道岔铺换机组、钢轨急救器、轨距调整器、液压挤孔机、内燃机动螺栓扳手、轨温计、气动轨道钻、手动弯道器、手摇跨顶、轨距尺、液压复位机

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

专业手摇跨顶 手摇跨顶型号 手摇跨顶规格 手摇跨顶图片 手摇跨顶参数