

# 普洛菲斯GP377-LG41-24V触摸屏开机出现花屏，白屏,电源灯闪一下变成常亮修理

产品名称	普洛菲斯GP377-LG41-24V触摸屏开机出现花屏，白屏,电源灯闪一下变成常亮修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

普洛菲斯GP377-LG41-24V触摸屏开机出现花屏，白屏,电源灯闪一下变成常亮是屏幕哪里坏了吗？触摸屏和按键全部失灵,有的开机时都正常一会全失灵：加焊或更换触控IC；加焊或更换CPU；写软件,按键失灵，触摸正常一般为某一按键卡住,触摸屏失灵.按键正常：换触屏.加焊或换触控IC. 植CPU .查断线或短路.触摸屏偏差，可以校正，但校正后还是偏：恢复出厂或格码片1M, 校的时候故意偏校 换触屏,开机就出校正画面，可以校准，但无法完成，一直让校准：换触屏、格码片、写全字库、植CPU 焊或换触控IC，检查触控IC周围组容元件有无开路 划盖.翻盖机换排线,触摸失灵，拆机就正常，装机又失灵：触摸屏四条边太紧把密封条拆掉 触屏引线根部断线虚连 主板相关元件虚焊。当触摸屏发生触摸功能失灵现象时，首先尝试进入离线模式，验证触摸屏的故障点是不是背光灯烧坏。触摸屏显示白屏故障可能是液晶面板驱动电路问题du、液晶面板供电电路问题、屏线接触不良、主板控制电路问题等引起的。由于LCD液晶 显示屏开机后白屏，说明背光灯及高压产生电路工作正常，但液晶面板没有得到驱动信号。如果关机后画面消失，然后再次白屏，可能是电源板问题引起的。从故障现象分析，LCD液晶显示屏不论开机还是关机，只要插上电源，高压产生电路始终处于工作状态，背光源始终被点亮。也就是说，高压产生电路已经不受开关控制，即主板向高压产生电路发出的开关信号失去了控制。