

HTB100-304中压风机 2.2KW透浦多段式中压风机 铝合金锅炉鼓风机

产品名称	HTB100-304中压风机 2.2KW透浦多段式中压风机 铝合金锅炉鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:HTB中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

HTB中压风机生产厂家配置：

1.机壳材质：中压风机采用*度压铸铝，压铸铝与轮毂相同铝材，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。2.电机性能：中压风机采用中国台湾宇鑫电机，宇鑫电机是一款宽频，宽压电机，列入：单相110V/230V 工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级 F级绝缘等级，其优势是国内电机达不到的工艺，深受国内外客户青睐。3.风机油封：中压风机采用材料采用氟橡胶可承受-25 至300 。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50 ，性能更稳定，免维护，寿命更长。4.风机轴承：中压风机核心部件采用NSK品牌轴承，轴承可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。对于国产洛轴，人本轴承，性能稳定，低噪音，免维护，寿命更长，可保证风机运行更久。

HTB中压风机安装：

1.HTB中压风机设置时应避开多灰、腐蚀性气体、大湿度、太阳直射及风吹雨淋的环境，风机周围地面应保持整洁。HTB中压风机配套电动机对周围环境要求较高。往往会因为上述原因而降低其性能，故应特别注意。2.HTB中压风机设置在室内时.房屋的结构应较为宽敞，且留有足够宽、高的门，便于风机的移动和运输。3.HTB中压风机周围须留有足够的空间，以便在HTB中压风机运转时.人员能自由走动，并且能满足日常维护保养的需要。4.大型HTB中压风机的安装地点.皮考虑留有可放置上机壳、转子、进气箱、调节门等配件以及能进行配、拆卸、维修等作业的空间。风机采用带传动，还需考虑电动机找正及更换带轮的空间。5.在确定HTB中压风机的布局时.不仅要考虑HTB中压风机本身的安装空间，还需预留进出口管路、阀类、原动机的布线、供油装置、冷却装置以及油和水的连接管路的布置空间.6.在同一地点设置多台HTB中压风机时.应充分考虑HTB中压风机间的相互间隔、布局等、避免风机运行时产生相互影响.7.对于大型、较重的HTB中压风机应装备有吊车、电葫芦等起吊装置;中小型HTB中压风机根据其用

途，如叶轮需要经常更换等，亦满配备一般的起吊装置。

HTB中压多段式鼓风机使用和保养1，

风机应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2，

风机叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向*。3，风机工作时，应避免风机的进风口和出风口出现*封死现象，以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。4，

进出气两端的过滤网和消音棉应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。5，

进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。6，轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。7，严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。

中压风机选型用途：工业燃烧机，切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、农业输送机械，粮食扦样机械，雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、风刀干瓶、气体传送、高压送料、真空收集、环保水处理、中央集尘环境保护气流输送等一般吸风与送风行业。