

6ES7215-1BG40-0XB0湖南西控西门子代理

产品名称	6ES7215-1BG40-0XB0湖南西控西门子代理
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:S7-1200PLC 1214C:AC/DC/Rly,14输入/10输出 德国:集成2AI/2AO
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	17838383235 17838383235

产品详情

我司主要业务为西门子自动化产品销售、维修与系统集成服务。主要代理经营产品：PLC,S7-200、S7-300、S7-400,人机界面6AV6系列，变频器MM440、MM430、MM420系列，6RA70,6SE70传动，西门子数控伺服系统，变频传动备品备件：6FC、6SN、6FX、6SL、1FK、1FT、1PH、6RY、6SY、6RX、西门子电线电缆，工业以太网，工控机，交换机，低压软启动。西门子全新原装，质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品，不收取额外费用.欢迎致电咨询-----

湖南西控自动化设备有限公司

联系人：徐嘉泉（经理）

地址：湖南省长沙市长沙县长龙街道开元东路开阳智能制造产业园4栋301

西门子PLC使用MT6100IV2进行开关的方法

欲使用西门子PLC编程软件STEP 7-Micro/WIN软件控制RUN / STOP（运行 / 停止）模式，必须在STEP 7-Micro/WIN和PLC之间存在一条通讯路径。此外，必须将西门子PLC硬件模式开关设为TERM（终端）或RUN（运行）。将模式开关设为TERM（终端）不会改变PLC操作模式，但却允许STEP 7-Micro/WIN改变PLC操作模式。位于PLC前方的状态LED表示当前操作模式。当MT6100IV2程序状态或状态图操作正在进行时，在STEP 7-Micro/WIN窗口右下方处附近的状态条上会出现一个RUN / STOP（运行 / 停止）指示灯。

虽然程序在STOP（停止）模式中不执行，西门子PLC操作系统继续监控PLC（收集西门子PLC

RAM和I/O状态)，将状态数据传递给STEP 7-Micro/WIN，并执行所有的“强制”或“取消强制”命令。当西门子PLC位于STOP（停止）模式中时，您可以执行以下操作：

- 使用威纶触摸屏的图状态或程序状态检视操作数的当前值。（此一步骤具有与执行“单次读取”相同的效果，因为程序未执行。）
- 您可以使用图状态或程序状态强制数值。使用图状态写入数值。
- 写入或强制输出。
- 执行有限次数扫描，并通过状态图和 / 或项目状态检视效果。

当西门子PLC位于RUN（运行）模式时，您不得使用“*扫描”或“多次扫描”功能。您可以在状态图中写入和强制数值，或使用LAD或FBD程序编辑器强制数值，方法与您在STOP（停止）模式中强制数值相同。您还可以执行以下操作（不得从STOP（停止）

- 使用图状态收集不断变化的西门子PLC数据值的连续更新信息。（如果您希望使用单次更新，图状态必须关闭，才能使用“单

次读取”命令。）

- 使用程序状态收集不断变化的PLC数据值的连续更新信息。
- 使用RUN（运行）模式功能中的“程序编辑”编辑程序，并将改动下载至西门子PLC。