

中央空调的地暖模块在哪

产品名称	中央空调的地暖模块在哪
公司名称	湖南美汇暖通工程有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:开利 类型:两联供 地区:长沙
公司地址	长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-108号
联系电话	0731-89816262 15507311615

产品详情

空调的地暖模块通常位于空调主机内部，其功能是在室内温度较低时通过水循环加热地板，达到室内温度的效果。此外，空调地暖模块还具有节能、舒适、健康等优点，如避免传统暖气片带来的空气对流和灰尘问题，以及降低建筑能耗等。因此，空调地暖模块已成为许多家庭和商业场所的采暖方式之一。湖南美汇暖通专注空调+地暖一站式服务16年,家用两联供量身定制设计,为您优选适合的空调+地暖解决方案,合适的才是您需要的!!!有需要请在线联系我们。

空调的地暖模块在哪

“对于空调热泵来说，它的外机体积大于一般分体式空调，老旧小区如果在设计时未预留外机安装区域，会很不方便；另一方面，家用热泵两联供的系统需要在地面铺设地暖管，用户也要额外支付安装费用。天氟地水系统是在传统氟机的基础上加了标配电辅热的热交换器，用来供地暖，主机其实并没有什么变化，18年刚推出来的时候是有一个燃气热水器大小的外置热交换器，后来慢慢的把热交换器集成到了主机底部，可以理解为从外部搬运到了内部，所以现在天氟地水的主机底部会高出来一部分。按照系统来讲，空调和地暖还是不同的，对空调地暖同时开的限制很大。