

# 北京丰台洒水车出租 水车租赁 好服务就选北京兴百荣

产品名称	北京丰台洒水车出租 水车租赁 好服务就选北京兴百荣
公司名称	北京兴百荣清洁有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南窑村3号9号楼一层A0571
联系电话	13240238099

## 产品详情

北京园林洒水车租赁公司有经过严格的培训、具备良好的素质和高度责任感的技术人员多名，以“高质量低价格”的服务理念在\*\*赢得了相当好的\*\*。

洒水车每次揭开进料口盖之前，应先打开卸压阀，排出罐内余气，以免发生伤人事故。经常注意洒水车压力表是否工作正常，严防压力表失灵而超压发生罐体爆炸。经常查看安全阀，\*\*在0.196MPa时开始排气，不得使罐内压力超过0.196MPa。经常查看洒水车转速表工作是否正常，以免超转而损坏空压机及取力箱。经常倾听洒水车取力箱及空压机转动声音。若有异常响声，应立即停机排除故障。

怎样调节绿化洒水车刮水器开关？

一般的风扇玻璃刮水器开关有三个位置：间歇运动，低速运动和高速运动。

间歇操作，如果刮水器有间歇档位，一般该档位的标识是INT.刮水器可以在该档位间歇运作——既往复

一次后休息一段时间后，再往复一次如此循环。刮水器的间歇运转时间间隔可以通过刮水器开关上的调整旋钮来调整，一般可以在2-10秒内变换。

低档，操作：刮水器的另外两个档是低档运转和运转。分别表示刮水器的低频率往复和高频率往复，只需要将刮水器旋钮至于相应的位置处即可。

为了防止刮水器系统的损坏，严禁刮擦冰或雪等重积物。如果冰雪只有薄薄的一层，你可以使用除雾加热器把冰雪融化后，再使用刮水器。