

# 北辰区伸缩门厂家电动伸缩门维修

产品名称	北辰区伸缩门厂家电动伸缩门维修
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

## 产品详情

天津伸缩门厂家，天津伸缩门价格，天津定制不锈钢伸缩门，电动伸缩门，豪华伸缩门，铝合金伸缩门，无轨伸缩门，有轨伸缩门，天津伸缩门安装，天津伸缩门维修，天津安装伸缩门施工方案及使用期间的维护与保养

- 整体洞口尺寸：10米，两边为砖柱
- 铁艺大门外观尺寸宽1200mm\*高2200mm，内径宽940mm\*高2090mm

一、大门外框选用100\*100\*3.0热镀锌方钢，样式：7字型，顶部连接砖墙立柱，底部连接混泥土地面（连接部位采用150\*150\*10铁板预埋件）

二、大门安装开启方向：砖柱方向，三、安装方法：砖柱膨胀螺丝固定预埋件两个（预埋件固定位置地面以上400mm一个，地面以上1700mm一个），40门轴固定

3.电动伸缩门安装尺寸：8.8米

- 伸缩门安装位置必须保持地面平整(建议混泥土地面)，宽度不小于1000mm,便于伸缩门正常运行
- 伸缩门门洞尺寸要求：宽950mm\*长3700mm\*高1900mm（顶部600mm\*600mm或者侧面预留检修口600mm\*1200mm）
- 门洞内部预留电源线（220V ' 3芯国标2.5护套线）

1、使用方法正确：在操作时，动作应尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛;在电动伸缩门的开启时，若发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等电动伸缩门要严格按说明操作进行使用。

2、经常清洗：经常对伸缩门进行一定程度的清洗，使它能保持表面的清洁，加大伸缩门的长效型，延命，达到经济化。在擦洗伸缩门时应尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂进行清洗。

3、防腐蚀：为了避免出现伸缩门被腐蚀的情况，应该尽量避免

免酸性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面，减少对伸缩门的侵害。

4、五金件保养：经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。