

彭泽县大功率发电机出租50KW-2000KW型号齐全

产品名称	彭泽县大功率发电机出租50KW-2000KW型号齐全
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:小松 型号:6D110-1 产地:100KW
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

彭泽县大功率发电机出租50KW-2000KW型号齐全

注：开始流出水时不要使用过大的气压，以免膨胀散热器芯。

电池是康明斯发电机组的重要启动部件。电池的作用是控制康明斯柴油机的电动启动和机组燃油系统的实时启动和停止。为了稳定康明斯发电机组的运行，使用电池时应注意以下事项：

- 1、康明斯发电机组的电池充电后，如果长时间不使用，应每月补充一次电。
- 2、冬季使用康明斯发电机组后，将电池放入专用充电室进行充电保存。如果不放在充电室，需要每月在康明斯发电机组充电一次。
- 3、康明斯发电机组电池放电后，应在短时间内充电。
- 4、康明斯发电机组电池内的电解液应高于极板10-15mm，否则会损坏电池内的极板。
- 5、如果发现电池隔离板、电池板或通风盖损坏，应送专卖店维修。

6、电池应始终保持清洁，并定期清洗外露表面和电池上的通风盖。都说康明斯发电机组质量好，但也经不起错误的操作模式。

1、柴火发电机组刚刚开始高速运转

由于柴油发电机组处于冷车状态，机油粘度高，流动阻力大，摩擦时间滞后；柴油发动机各部分润滑不足，导致柴油发动机齿轮和轴承润滑不良，严重烧瓦轴。柴油发电机组应怠速运行3分钟，以确保柴油发电机组的运行状态。

2、不要直接将机油加入气缸

将机油加入柴油机气缸，虽然可以起到密封、增压、增温的作用，方便柴油机冷却器启动。但机油不能完全燃烧，容易积碳，削弱了活塞环的弹性，降低了气缸的密封性能。此外，它还会加速气缸套的磨损，降低柴油机的功率，使启动更加困难。

3

康明斯发电机组在没有加热器的情况下运行。柴油发电机组冷却器启动时，由于机油粘度高、流动性差，油泵供油不足，机组摩擦面因缺油润滑不良，造成严重磨损，甚至烧瓦、拉缸等故障。因此，柴油发电机组冷却启动后应怠速运行生温，当油温达到40摄氏度以上时，应带负荷运行。