

饲料粉碎搅拌混合机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 饲料粉碎搅拌混合机 |
| 公司名称 | 广州骏达农业机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:骏达 型号:1000 电压:380v |
| 公司地址 | 广东省广州市白云区石井镇石沙路石井中学旁 |
| 联系电话 | 020-36007219 15088081499 |

产品详情

产品详细说明：

立式饲料搅拌粉碎机，这是为农村饲养户、小型饲养场、中小型配合饲料厂设

计的小型饲料加工设备，同样也可以搅拌腻子粉、化工原料等有很好的效果。集垂直提升、混合仓、水平输料为一体；具有结构简单紧凑、一次性小投资、经济实用、维修方便，不需特殊生产场地等优点；混合均匀，可生产预混料、浓缩料、全价粉料等 最适合小型养殖户使用，猪，牛，马，兔子，鸡，鱼，等。本机具备俩种功能，既可以粉碎机也可以搅拌，

一 特点：

饲料混合机系列有立式250、500、1000、2000型，适用于饲料专业加工户及大、中、小型养殖场的饲料加工。该机设计先进、结构合理、性能可靠、维修方便，生产效率高、占地空间小、省力省时、粉尘少、密封性好，是广大养殖专业户发展经济致富的首选最佳产品。

二 饲料机设备的结构及工作原理：

该饲料机机壳采用优质材料焊接而成，进料口在粉碎机顶部，可与各种形式的喂料结构相配，锤片为对称排列；饲料机工作时，物料进入粉碎室，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力和气流作用下，穿过底部出料口排出。

三 饲料机设备使用与安全注意事项：

- 1、为避免机器在运输、装卸等环节中出现意外，使用前必须检查各部位螺栓、螺母是否松动，扁齿，圆齿，主轴螺母有无松动现象。用手转动皮带轮，检查机器有无碰撞现象。
- 2、机器转动是否灵活，机内是否有杂物，开机空转3分钟，无异常现象，才能开始操作。

- 3、工作时一定要注意清除物料中的杂物，严禁铁块石头等物进入机器，以免损机伤人。
- 4、接料布袋应有4米以上长度，直径0.6米，布料不能过密，使用中要及时出料，保证布袋有足够的透气性。
- 5、喂料要均匀，注意动力的负荷程度，免以噎住。粉碎颗粒物时可用抽板调节器节喂入量。
- 6、锤片式：当一角磨损影响工作效率时，可将锤片反面调头（调头时4组一次一起调，以免引起转子不平衡）更换锤片应全部更换。
- 7、每天开机前应加注黄油，使用500小时应检查轴承状况。安装筛片时有毛刺一面应装在上面。根据粉碎物料的细度，选择不同直径筛孔的筛片。

型号 产量 (kw) 机器尺寸(长*宽*高)

250 250/次 3 1200*900*2000

500 500/次 3 1440*1040*2500

1000 1000 (次 4 1560*1160*2800

非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款

厂家直销，欢迎来电订购！15088081499 在线客服qq：1537769185

公司网址：<http://www.junda168.com>

阿里巴巴网：<http://shop1363142271085.cn.alibaba.com/>