

# 24XFC81160602美国FAIRCHILD仙童M/P转换器

产品名称	24XFC81160602美国FAIRCHILD仙童M/P转换器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

位于电刷固定板40下方的固定转轴2外侧上固定连接有负滑环42；电刷固定板40的上部固定安装有始终与正滑环41电连接在一起的正电刷，正电刷与整流桥的正极输出端子X电连接在一起，电刷固定板40的下部固定安装有始终与负滑环42电连接在一起的负电刷，负电刷与整流桥的负极输出端子Y电连接在一起；固定转轴2的内部有连通变向转换总成箱体29内腔与位于轴承盖23下方的固定转轴2外部的导线孔46，导线孔46内安装有正输出导线47和负输出导线48，固定转轴2上固定有使正输出导线47上端与正滑环41电连接在一起的正滑环导柱49，固定转轴2上固定有使负输出导线48上端与负滑环42电连接在一起的负滑环导柱50。通过直流转换装置能够将发电总成6产生的三相交变电流转换为直流电，以便于给蓄电器充电等使用。电刷固定板40需保证绝缘性能良好。

如附图5所示，正电刷包括正刷座51、正压缩弹簧52和正碳刷块53；正刷座51的底部固定安装在电刷固定板40的上侧面上，正刷座51内有能使正碳刷块53滑动伸出或缩回的正碳刷滑槽54，正碳刷滑槽54内安装有正压缩弹簧52，正碳刷块53的一端套装在正碳刷滑槽54内并压紧在正压缩弹簧52上，正碳刷块53的另一端压紧在正滑环41上；正碳刷块53的上端固定有正电刷导线柱56，正刷座51的上端对应正电刷导线柱56的位置上有开口朝向正滑环41的正线柱槽55，正电刷导线柱56套装在正线柱槽55内并能自由移动。

仙童FAIRCHILD气动容积增压器常用型号如下：

Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A

Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A

Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU

Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A

Z19586-4516AU Z19586-4516AU Z19586-4516U Z19587-4514A Z19587-4516A Z19588-4516A

Z19589-4513A Z19589-4514A Z19589-4516A Z19589-4516A Z19589-4546A Z19590-4514AE1

Z19590-4514AE2 Z19590-4516AE3 Z19590-4516AE4 Z19591-4514A Z19591-4516A Z19592-4514A

Z19592-4516A Z19594-4516AE Z19595-4514A Z19595-4516A Z19916-4514AI