

TA6000-401U 10212EJNT美国仙童FAIRCHILD电气转换器

产品名称	TA6000-401U 10212EJNT美国仙童FAIRCHILD电气转换器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

Z19585-4513AU

Z19585-4514AU正电刷保证了在不影响变向转换总成3绕固定转轴2转动的前提下的电能的顺利输出，正碳刷块53通过正压缩弹簧52能够始终保持与正滑环41接触而保证电连接的可靠性。

如附图5所示，负电刷包括负刷座57、负压缩弹簧58和负碳刷块59；负刷座57的顶部固定安装在电刷固定板40的下侧面上，负刷座57内有能使负碳刷块59滑动伸出或缩回的负碳刷滑槽60，负碳刷滑槽60内安装有负压缩弹簧58，负碳刷块59的一端套装在负碳刷滑槽60内并压紧在负压缩弹簧58上，负碳刷块59的另一端压紧在负滑环42上；负碳刷块59的下端固定有负电刷导线柱62，负刷座57的下端对应负电刷导线柱62的位置有开口朝向负滑环42的负线柱槽61，负电刷导线柱62套装在负线柱槽61内并能自由移动。

负电刷保证了在不影响变向转换总成3绕固定转轴2转动的前提下的电能的顺利输出，负碳刷块59通过负压缩弹簧58能够始终保持与负滑环42接触而保证电连接的可靠性。

如附图3、6所示，整流桥包括左部第一相二极管63、左部第二相二极管64、左部第三相二极管65、右部第一相二极管66、右部第二相二极管67、右部第三相二极管68、正桥脚69和负桥脚70；左部第一相二极管63的负极与右部第一相二极管66的正极电串联在一起并在连接处有第一相交流电输入端子A1，左部第二相二极管64的负极与右部第二相二极管67的正极电串联在一起并在连接处有第二相交流电输入端子B1，左部第三相二极管65的负极与右部第三相二极管68的正极电串联在一起并在连接处有第三相交流电输入端子C1，左部第一相二极管63的正极、左部第二相二极管64的正极和左部第三相二极管65的正极电并联在一起并电连接有负桥脚70，右部第一相二极管66的负极、右部第二相二极管

67的负极和右部第三相二极管68的负极电并联在一起并电连接有正桥脚69，正桥脚69和负桥脚70固定连接在电刷固定板40上，正桥脚69与正极输出端子X电连接在一起，负桥脚70与负极输出端子Y电连接在一起。

童FAIRCHILD气动容积增压器常用型号如下：

Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A

Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A

Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU

Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A

插装式节流单向阀CCN-082 CCN-102 CCN-122

插装式单向节流阀 CNC-082 CNC-102 CNC-122

插装式节流阀CNV-082 CNV-102 CNV-122

插装式抗衡阀CBA-063 CBA-093 CBA-T11 CBA-T17

插装式单向阀 CCV-082 CCV-102 CCV-122 CCV-T16 CCV-T18CCL-082 CCL-092

插装式先导溢流阀 CVR-063 CVR-093 CVR-T11 CVR-T02 CVR-T17

插装式先导溢流阀 CRV-062 CRV-102 CRV-092

插装式减压阀 CRD-063 CRD-093 CRD-T11 CRD-T02 CRD-T17