

海运集装箱箱号解析：如何看懂柜门信息

产品名称	海运集装箱箱号解析：如何看懂柜门信息
公司名称	深圳市红三羊供应链有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E
联系电话	0755-25108873 18807550903

产品详情

1. 船级社或称验船协会、有时统称为验船机构，英语:Classification Society。

2. 「箱主」，就是集装箱的拥有者，也叫箱东(Container Owner)

不同的箱主代码表示不同的公司。例如COSCO中国远洋，MAERSK马士基

3. 「柜号」，一共11位，3个部分组成。

4个英文字母，前3个表示箱主的简称(Owner Code)，第4位表示集装箱的类型(U)

6个数字，表示箱体注册码(Registration

Code)，相当于集装箱的“身份证号”，唯一且不重复。

1个数字，是个校验码(CheckDigit)，用来校验前几位数字有没有错误。

4. 「95码」(柜型)

第1位表示尺寸。2 20英尺，4 40英尺，L 45英尺

第2位表示高度。2 非高箱，4 高箱

第3位表示箱型。箱型代码太多这里就不一一列出了，详见图

5. (OTMAXWT)，或者「MAX.GROSS」即箱子+货物的总重。kg表示公斤，lbs表示磅。

6.「TARE WT」，即皮重，就是集装箱本身的

重量。

7.PAYLOAD」，极限载荷(最大装载)，是集装箱最多能装的重量，简写NW。

8.TCU.CAPI，或者「CUBEL，表示最大装货容积。

(转载小红书欧美跨境物流)