

# 赣州全南县本地发电机出租电话定时达

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 赣州全南县本地发电机出租电话定时达                            |
| 公司名称 | 江西万伏安机械设备租赁有限公司                              |
| 价格   | 300.00/件                                     |
| 规格参数 | 品牌:美国康明斯<br>型号:KTA50-G3/50KW-2000KW<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室        |
| 联系电话 | 13870066937 13870066937                      |

## 产品详情

### 赣州全南县本地发电机出租电话定时达

柴油发电机组在冬季运行后，如果停放在露天的地方，应随时注意天气的变化，当当地气温低于4度时，应放掉柴油机冷却水箱中冷却水，因为4度时水的体积变化比较大，当水从液体转变为固体时，体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。冬季由于柴油机的工作环境差，所以这时就需要勤换空气滤芯，由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求特别高，如果不及时更换会加大发动机的磨损，影响柴油机的寿命。

冬季柴油发电机组在选择机油时，应尽量选择黏度稀一点的机油。

柴油发电机组冬季启动时，气缸内吸入空气温度较低，活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动发电机组之前应采用相应的辅助方法，提高柴油机机体的温度。

发电机组起后应先低速运行3-5分钟，以便提高发电机组整机温度，检查润滑机油工作情况，检查正常后才能投入正常运行。柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到大操作，否则时间长了会影响气门组件使用寿命。

在启动柴油发电机组前，我们应先检查一下机组各个开关和相应条件是否都准备好，在条件都可行的情况下开动机组。

1、发电机组每次启动连续工作时间不应超过10S，两次启动之间的间隔时间应在2min以上，防止电枢线圈过热而烧坏。如三次不能启动成功，则应查明原因后再启动。 2、当听到驱动齿轮高速旋转且不能与齿圈啮合时，应迅速松开启动按钮，待启动机停止工作后，再时行第二次启动，防止驱动齿轮和飞

轮齿圈相互撞击而损坏。

3、在寒冷地区使用柴油发电机组供电时，应换用防冻机油；启动时，还应用“—”字螺丝刀在飞轮检视孔处扳动飞轮齿圈几周后，再进行启动。

4、机组启动后，应迅速松开其启动按钮，使驱动齿轮退回到原来的位置。

5、机组在正常工作中，严禁再次按压柴油机启动按钮。

6、应定期在启动机前、后盖衬套内添加润滑脂，防止发生干摩擦损坏轴与衬套。