

KDW127/12(B) 矿用浇封兼本安型直流稳压电源

产品名称	KDW127/12(B) 矿用浇封兼本安型直流稳压电源
公司名称	锦州天实矿山电讯设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	工作电压:AC127V 输出电压:DC12V 输出电流:1.2A
公司地址	辽宁省锦州市太和区锦娘路3-11-14号(注册地址)
联系电话	0139-41686148 13941686148

产品详情

KDW127/12(B) 矿用浇封兼本安型直流稳压电源

一、概述

稳压电源为隔爆兼本质安全型，是调度台和中继器的供电产品。输入电压为AC85-265V之间，电压输出具有双重保护，内置一无源接点实现灯铃控制功能。

二、性能参数：

输入电压：AC85～265V；

额定输出电压：DC12V；

额定输出电流：1.3A；

过压保护值：DC12.5V；

过流保护值：1.5A。

外形尺寸：230×190×94mm，重约15kg。

三、功能

电源具有过流、过压、短路保护功能，故障解除后能自动恢复正常工作。

四、电源与调度台的安装连线方法（见下图）

安装说明：

a) 将调度台摆放在绞车司机易观察及易操作位置，参考上图连接好各连接线。

b) 将稳压电源的电源线接好（供电范围AC85V ~ 265V）。控制接点为一无源触点开关，接到原打点开关上（并联）。当调度台收到手持机打点一次，控制稳压电源内部继电器接点吸合一次，以达到开关控制功能，实现灯铃控制。

c) 控制接点容量为5A/127V，当灯铃较多时，请加装“中间继电器”增容。

d) 将汇接盒与主机按插头连接好。汇接盒上电源连接为线路供电用，如线路上未安装中继器，则此电源线可不用连接，以免线路带点，避免因线路短路时造成故障。

e) 汇接盒上的射频线连接时，一定要将射频插头与调度台射频插座安装牢固，内齿完全咬合不能松动，否则影响通信效果。

f) 将漏泄电缆引入汇接盒，注意芯线和屏蔽层不要接混，确保连接牢固，无短路和断路。