

# 圣阳蓄电池GFMD-400 2V400AH功能质量通信5G基站网络服务器专用

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-400 2V400AH功能质量通信5G基站网络服务器专用
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:圣阳 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

圣阳蓄电池GFMD-400 2V400AH功能质量通信5G基站网络服务器专用

蓄电池特点：

- 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。
- 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
- 安全可靠，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。
- 使用计算机精设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿命。
- 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。
- 体重比能量高，内阻小，输出功率高。
- 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。
- 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

首先要阀控式密封铅酸蓄电池连接完毕后先打开使用，就是说带动的机器设备一台一台的打开，依次有顺序的打开，不要大电流猛烈拥挤蓄电池，否则可能发生过放电状态，那样会缩短蓄电池使用寿命。注意不要让埃索阀控式密封铅酸蓄电池的放电电压低于其建议终

电压。不然的话也会影响电池的正常使用功能。因为埃索阀控式密封铅酸蓄电池也不要过度放电。在市电断电后又开通市电电源后应立即为蓄电池组充电，以备后用。在安装完毕，注意查看松下蓄电池的正确的使用充电/放电的方式，以确保电池的质量和性能。首先关闭任何设备的主开关，

(6) 防止蓄电池长时间大电流放电\_每次使用启动时间不能大于5秒\_  
两次连续启动时间\_中间间隔10-15秒.

(7) 防止蓄电池过充电或长期亏电\_过充会使活性物质脱落\_亏电会使极板硫化\_要保证调节器电压不能过高或过低.

(8) 经常检查蓄电池连接线是否牢固\_所有活接头\_必须保持接触良好\_防止产生火花\_引起蓄电池爆炸.  
电池卡子产生的氧化物、硫酸盐\_必须刮净\_并涂以凡士林\_以防再受锈蚀.

(9) 蓄电池在汽车上安装要牢固\_减轻震动.

(10) 封口胶开裂要及时修复.

(11) 经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液\_保持清洁干燥\_防止自放电.

圣阳蓄电池GFMD-400 2V400AH功能质量通信5G基站网络服务器专用