

安徽低噪音发电机出租 移动发电机出租UPS不间断电源

产品名称	安徽低噪音发电机出租 移动发电机出租UPS不间断电源
公司名称	跃辉设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	康明斯:发电机出租电话 沃尔沃:发电车免费配电缆 品牌:进口机
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	18266351188

产品详情

安徽低噪音发电机出租 移动发电机出租UPS不间断电源 告诉您发电机设备在运行中要做的检查事项

- 1、确认各处所挂接地线、短路线、标示牌、脚手架等安全设施已拆除、常设栅栏警告牌已恢复。
 - 2、检查发电车中性点接地柜完整，符合运行条件。投入发电车出口封闭母线冷却装置。
 - 为梁溪区一施工队进行提供发电机供电 静音发电机 3、检查发电车出口PT柜回路完整。
 - 4、确认发电车、励磁机、油管法兰以及各种设备的电机绝缘良好。环保发电机 我们有专业工程和维修（新加坡聘请）为您作发电机负载分析、容量及系统选定、安装规划及免费培训操作人员等专业售前服务，令您的投资得到之经济效益。 5、确认发变组出口开关和发电车励磁开关拉合试验正常。
 - 6、检查发电车出租设备大轴接地碳刷装置接触良好。
 - 3.柴油发电机的外部积有灰尘。发电机表面油脂和污垢的大量堆积阻碍了正常散热。 柴油发电机
 - 7、确定发电车转子励磁回路、主励磁机励磁回路接地监测装置动作正常。
 - 8、检查励磁机小室气封完好，并确保小室门关闭。
 - 9、检查交流励磁机、付励磁机接地线完好，电气回路所有工作结束，符合运行条件。
- (3)工程项目用电只是短期性的需求，购置一台发电机组成本较高;
- 3.发电机组与三相电动机匹配需注意的问题