

雅安防雷安装公司

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 雅安防雷安装公司 |
| 公司名称 | 成都市帝豪电子技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区蜀汉街8号 |
| 联系电话 | 028-86799386 13540234262 |

产品详情

防雷接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...如利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够，应严格按质量要求去做。

支架安装：

支架松动，混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来，然后固定牢靠；混凝土支座放平稳。

支架间距（或预埋铁件）间距不均匀，直线段不直，超出允许偏差。重新修改好间距，将直线段校正平直，不得超出允许偏差。

焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊，未允许出现上述缺陷。

焊接处药皮处理不干净，漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净，补刷防锈漆。

防雷引下线暗（明）敷设

焊接面不够，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

漏刷防锈漆，应及时补刷。