

西安市租赁应急电源

产品名称	西安市租赁应急电源
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 功率范围:50KW-10000KW 站点分布:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

柴油发电机的运行维护

- 1、长期进行柴油发电机组每6~8小时应检查一次，备用机组停机后须再检查一次
- 2、新柴油发电机组运行200~300小时，检查气门间隙；检查喷油器
- 3、柴油发电机每运行50小时，排放油水分离器中的积水；检查启动电瓶电解液位
- 4、每运行50~600小时或至少每12个月，更换润滑油和润滑油滤清器；根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同，机组更换润滑油的周期也会有所不同
- 5、每运行400小时，检查并调整传动皮带，必要时更换；检查清洗散热器芯片；排放燃油箱内淤泥物
- 6、每运行800小时，更换油水分离器；更换燃油滤清器；检查涡轮增压器是否泄漏；检查进气管道有无泄漏；检查并清洗燃油管道
- 7、柴油发电机每运行1200小时，调整气门间隙
- 8、每运行2000小时，更换空气滤清器；更换冷却液；彻底清洗水箱散热器芯片及水道
- 9、每运行2400小时，检查喷油器；彻底检查清洗涡轮增压器；全面检查发动机设备；针对具体的机组，用户还应参阅发动机有关维护保养资料给予正确实施