

西安市应急发电车出租

产品名称	西安市应急发电车出租
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 功率范围:50KW-10000KW 站点分布:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

启动。等到一切无误后，此时打开点火开关，按下按钮，着火后松开发电机组，运转30秒，拨动高低速开关，机器由怠速缓升至高速，检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下，方可合上空气开关，送电成功。

4、加机油。日常用的机油分为夏用、冬用两种，不同季节选用不同的机油。对柴油机来说，冬季适合加8号或11号机油，夏季则加14号机油。在加机油的过程中要注意观察游标尺，直至机油加到游标尺刻度浸满的位置，盖好机油盖，切勿加多，过多的机油往往会造成排机油和烧机油的现象。

5、分清进油与回油。为确保机器的进油是干净的，一般要让柴油沉淀72小时。进油管的位置切记不要插到油缸的底部，以免吸到脏油，堵塞油管。