

SIEMENS华南区广东省揭阳市西门子(授权)一级总代理

| | |
|------|---------------------------------------------------|
| 产品名称 | SIEMENS华南区广东省揭阳市西门子(授权)一级总代理 |
| 公司名称 | 广东湘恒智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子变频器:西门子触摸屏 西门子伺服电机:西门子PLC 西门子直流调速器:西门子电缆 |
| 公司地址 | 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房 |
| 联系电话 | 18475208684 18475208684 |

产品详情

PLC里的卡，看似普通的一张小卡，其实也大有乾坤.....本文将简单介绍SIMATIC存储卡以及在1200CPU中如何使用

SIMATIC存储卡简介

S7-1200和S7-1500的存储卡是通用的，都是SIMATIC Card，简称SMC。存储卡对于S7-1200来说是可选项，而S7-1500则是必须插卡才能使用。

SIMATIC存储卡现有6种容量可以选择：

4MB/12MB/24MB/256MB/2G/32G

| | |
|-------------------|---------------------|
| SIMATIC MC 4 MB | 6ES7 954-8LC03-0AA0 |
| SIMATIC MC 12 MB | 6ES7 954-8LE03-0AA0 |
| SIMATIC MC 24 MB | 6ES7 954-8LF03-0AA0 |
| SIMATIC MC 256 MB | 6ES7 954-8LL03-0AA0 |
| SIMATIC MC 2G | 6ES7 954-8LP03-0AA0 |
| SIMATIC MC 32G | 6ES7 954-8LT03-0AA0 |

SIMATIC存储卡

主要功能

(当存储卡插入S7-1200时的主要功能)

程序卡

存储卡作为S7-1200 CPU 的装载存储区，所有程序和数据存储在卡中，CPU 内部集成的存储区中没有项目文件，设备运行中存储卡不能被拔出。

传输卡

用于从存储卡向 CPU 传送项目，传送完成后必须将存储卡拔出。CPU 可以离开存储卡独立运行。这个功能S7-1500并不适用。

固件更新卡

12MB以上的卡才能用于固件升级。而且不同订货号CPU的固件文件也是不一样的，下载地址也不同。