

建议每月 3~6 个月补充电一次 .欧斯盾蓄电池自放电特性

0.电池自放电功率与环境温度有关,在 20 摄氏度 环境温度下, 电池自放电率为每月大给减少 3% 的常量. 欧斯盾蓄电池安装使用与维护: 1. 欧斯盾蓄电池在运输途中或保存过程中由于自放电损失一定容量, 请使用前进行补充电, 建议每月 3~6 个月补充电一次

. 2.欧斯盾蓄电池出厂时已是初充电状态, 所以不要将正负端子短接

. 3.欧斯盾蓄电池应正确选用电池, 新旧蓄电池不能混合使用

. 4.欧斯盾蓄电池实际容量相同的电池或电池组方可串联使用

. 5.欧斯盾蓄电池实际电压, 容量相同的电池或电池组方可并联使用 (并联使用好不超过 4 组). 6.欧斯盾蓄电池让电池有一个良好的工作及储存环境, 应话在干燥、通风的地方使用, 避免阳光直射, 远离热源及高温物体。电池放电时, 工作温度请控制在 20 摄氏度 ~ 50 摄氏度 范围内。 7.欧斯盾蓄电池使用电池时应当正立安装放置, 不建议侧放使用。电池组中每个电池间端子连接要牢固。 8.欧斯盾蓄电池放电后不要旋转务必立即充电。 9.欧斯盾蓄电池在使用中, 应定期检查电池, 若长期处于充电状态, 而不放电, 会使电池活性变差, 故一般三个月进行一次放电试验, 放电容量在电池的 50% 左右, 然后对电池重新充电。