

深圳净化设备维修专业风淋室货淋室维修检测

产品名称	深圳净化设备维修专业风淋室货淋室维修检测
公司名称	深圳市聚能净化设备有限公司
价格	120.00/1项
规格参数	品牌:聚能净化 4000m3:7000M3
公司地址	深圳市宝安区西乡镇州石路新越工业园A栋一楼
联系电话	0755-29438615 13713973135

产品详情

维修风淋

风(货)淋室是

无尘室入门处安装的净化设备，

是为净化吹淋进入无尘室工作人员及货

物进出洁净区域本带挟带的尘埃粒子，一般风淋室都是标准配置，如开门内尺寸，语音提示，和自动吹淋配置。单人双吹，双人双吹，转角风淋室。多人风淋通道等规格型号。一、特点

1、设备自带

系统自动控制运行(

无需手动)，出入口电子互锁并设有红外

线光电感应传递信息2、出入口常规是采用不锈钢制造有透视玻璃、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，

4、箱体结构 采用模块化设计方案，组装和运输时候方便，5、风淋工作时间0-90秒可调，

6、采用内循环净化风效果，地下初效回风、高效过滤静压喷出

7、喷嘴风口风速一般为18-25m/s

8、静压箱采用eva密封胶条，密闭性能高阻止漏风，挤风产生噪音

9、箱体材质可选配：彩钢板、不锈钢、内胆不锈钢等可选择性，二、产品参数

1s - 单人单吹风淋室，1ss-单人双吹风淋室，2ss—双人双吹风淋室，hss-货淋 外形尺寸

(宽×深×高mm) 喷嘴 数量 功率 电源v ccd-1s 1290w × 1000l × 2050h 6只 750w 380/220

ccd-1ss 1240 × 1000 × 2180 12只 750w 380/220 ccd-1ss 1590 × 1000 × 2050 12只 750w *2 380/220 ccd-2ss

1240 × 2000 × 2050 24只 750w*2 380/220 ccd-2ss 1590 × 2000 × 2050 24只 750w *4 380/220 ccd-hss

2000 × 3000 × 2000 36 只 750w*6 380/220 2

三、操作使用

1、从进门处拉开门进入风淋室内风淋室已经开始进入工作状态。

2、根据语音提示完成自动吹淋，语音提示说明如下：a、拉开进门时讲：请站在感应区内。

b、感应吹淋时讲：正在吹淋，请转动身体360度。c

、风机停转时讲：吹淋完毕，请从后门退出。这些是厂家定制系统，

3

、出入口

电子互锁，在正常

工作时双门只可以打开其中一扇，防止室内气流与外面空气直通。吹淋时双门同时锁。

4、调整吹淋时间：按“急停”键，急停灯亮再按“ ” “ ”调节时间（常规时间为3-10秒）。

5、延迟开门时间调整：长按“急停”建，按“ ” “ ”调节时间（常规设置为0）。 四、风淋室常见故障

1、风淋室照明灯不亮；请检查风淋室是否有电，照明开关 是否打开，灯管是否坏掉。

2、风淋室门一扇打不开；请检查装在另一扇门门边的白色 磁力开关是否脱掉，锁舌是否卡死。

3
、风淋室进出都吹风；请检查装在喷淋嘴下边

的人体红外 开关是否一直亮灯，对面的反光板是否脱落。

4
、风淋室不吹风；请检查电路是否处于急停状
态，风淋是

否有电送入，电源是否与风淋要求相符，门是否
关好， 门边上白色磁力开关是否脱掉，是否从进门进入。

5
、风淋室门不互锁；请检查门框上电锁是否完
好，门扇上 锁舌是否脱掉，门框上白色磁力开关是否坏掉。

6
、风淋室门关不合；请检查门边是否有异物卡
住，闭门器 是否调的太慢，闭门器靠近门铰链的一边有两个镙丝，

3 可以调整关门力量和快慢（顺时针调慢，逆时针调快） 五、维护

1、风淋室正常试用后，需配备设备点检表，由专人每天 点检，发现问题及时上报。

2、风淋室每周至少进行一次表面除尘，可用酒精擦拭。

3、装在风嘴下面的网状板里有粗效过滤器，应8个月更 换一次。

4
、装风嘴的喷淋板里有高效过滤器，应一年更换
一次。 5 、不锈钢门的铰链里应定期加注润滑油。 保修卡使用说明

一、保修规定：

本保修卡是用于用户按照说明证书正常使用情况
下，在

保修期内发生故障时，凭本证可进行免费维修
。请用户妥 善保管，遗失涂改无效。

二、保修范围和期限：用户

按照使用说明书正常使用情况下，风机和语音线
路免费保修一年，下列情况不属于免费保修服务

，但可 实行收费（含配件费、人工费、修理费、路费）维修，终 生服务。

1
、易损件不保（如玻璃、灯、闭门器、光电开关等

） 2 、不能出示保修卡、发票（收据） 3 、未按使用说明书正确使用；

4、由于火灾、雷击、异常电压或其他灾害引起的故 障和损坏。

5、因误用、拆毁改造等的故障和损坏。 6 、因缺相、过载或人为等原因造成损坏。