

CAT卡特彼勒336D2上水管448-8639卡特全系列配件供应

产品名称	CAT卡特彼勒336D2上水管448-8639卡特全系列配件供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:448-8639 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

8T1633/8T2500 燃油系修理包 4J5267 油封 7N9805 销子8T1633/8T2500 燃油系修理包 4J5573 油封 7N9805 销子8T6488 中下部修理包 4J6064/1R0741 滤芯 7N9943 灯泡5P8057 单缸套修理包 4J6064/1R0741 滤芯 7P6747 环6V5916 前部修理包 4J7533 油封 7P8335 管子1782974 后部修理包 4J9058 螺栓 7S1156 油封5P9855/1247567 压后修理包 4J9218 油封 7S2962 垫片8T2457 增压器安装包 4K1388 油封 7S3161 挺柱6V0236/6V5919 机油管修理包 4K1388 油封 7S5003 烟筒盖6V2543 水泵安装包 4K2039 油封 7S7144 弹簧8T6475 缸盖包 4K4376 油封 7S8554 油封6V1167 燃油包 4K5122 保险座 7T2476/6I9255 摩擦片6V0851 空压机修理包 4K6804 油封 7T3141/8E8305 防磨片6V9727 增压器修理包 4K7463 油封 7T3141/8E8305 防磨片5P8059 水管修理包 4K7463 油封 7T3402 斗齿8C4452 燃油修理包 4K7463 油封 7T4659 连接块3E7466 油管修理包 4L8337 油封 7T4660 连接块1018644 油管修理包 4L9564 油封 7T4661 连接块8T6678 中底部修理包 4M0189 油封 7T4662 连接块8C5799 后部修理包 4M2969/1694200 油底壳垫 7T4865 销子6V9722 缸盖修理包 4M3948 油封 7T5617 油封3E3323 缸盖修理包 4N0343/1317123 轴承 7T5617 油封1609874/5P8057 缸套修理包 4N0362 盖子/6N2194 7T5868 压块8C4457 前部修理包 4N0685 轴承 7T7883 变矩器54362 弯头 4N0685 轴承 7T8518 架子303289 皮带 4N2803 导管 7T8816 轴承307936 接头 4N2803 导管 7V3842 十字轴307947 接头 4N2803 导管 7V4077 十字轴328970 油封 4N5893 气门座 7V7615 电线328970 油封 4N5893 气门座 7W0182 柱塞353360 卡环 4N5906 弹簧 7W0182 柱塞366775 水泵皮带 4N5906 弹簧 7W0561 柱塞总成532291 螺丝 4N6373 皮带 7W0205 冷却器617540 油封 4N6529 皮带 7W0367 管子618384 皮带 4N6529 皮带 7W1927 卡环618384 皮带 4N6658 轴承 7W2059 缸垫855372 雨刮片 4N6863 板 7W2398 增压器垫片860321 垫片 4N7253 垫子 7W2398 增压器垫片860322 垫片 4N7437 塞子 7W3200/9N5790 曲轴油封930028 垫子 4N7498/1371338 水泵 7W4486 铜垫931112 管子 4N7563 机油压力表 7W5313 空滤931112 管子 4N7692 曲轴 7W5317 空滤937521 滤芯 4N7693 曲轴 7W5317 空滤937521 滤芯 4N8112 螺丝 7W5524 排气筒940611 垫子 4N8220 发电机皮带 7W5615 套子940876 油封 4P2975 空压机 7W5929 柱塞940876 油封 4P3953 柱塞 7W5929 柱塞944412 滤芯 4P6930/1077832 缸垫 7W6130 油封947134 销 4P6930/1077832 缸垫 7W6552 垫片947998 滤芯座 4P7688 出油阀 7W6552 垫片950410 轴承 4P9381/7C5561 高压油管 7M7273 垫片950949 黄油嘴 4P9382/7C5562 高压油管 7W7383 阀950950 黄油嘴 4P9383/7C5563 高压油管 7W7546 缸垫951137 螺栓 4P9384/7C5564 高压油管 7W7546 缸垫951386 卡环 4P9385/7C5555 高压油管 7W7544 缸垫951426 接头 4P9386/7C5566 高压油管

7W8064 气门951586 油封 4P9830 柱塞 7W8064 气门952800 螺栓 4P9830 柱塞 7W8065 气门座/1696862952927
注油嘴 4S6137 排气管螺栓 1696862/4P8378 气门座/7W8065959785 卡子 4S8537 销子 1696862/4P8378
气门座/7W8065960854 油封 4S8546 轴承 7W9077 软管961621 油封 4S8598 滤网 7W9078 软管964395/2050337
修理包 4S8598 滤网 7W9414/1077708 瓦965942 修理包 4S8603 磁铁 7W9415 小瓦966074 弯头 4T0422
液压泵芯 7W9415 小瓦969517 回转修理包 4T2479 销子 7W9415 小瓦998112 螺丝 4T3131 滤芯
7W9417/1011530 瓦1003596 活塞 4T6039/1U3412 963液压泵 7W9699 垫片1003597 板 4T9248 环 7W9699
垫片1011530 大瓦 4V4407 垫子 7X1956 修理包1011530 大瓦 4V4408 垫子 7X2563 螺栓1013439 增压器修理包
4V4850 垫子 7Y0404 滤芯1060179 开关 4V4852 缸筒 7Y1643 齿轮1060180 开关 4V4972 刹车包 7Y1755
齿圈1069408/8N0886 环 4V4972 刹车包 7Y1756 轴承1070265/2W4837 气门座圈 4V4972 刹车包 7Y1766
回转油封1070265/2W4837 气门座圈 4V5388 轴 7Y1766 回转油封1070268/7N4448 气门座圈 4V5393 大盘齿
7Y1775 轴1070268/7N4448 气门座圈 4V5415 KIT 7Y3913 320油门拉线1070268/7N4448 气门座圈 4V5664 线
7Y5239 螺栓1070979 缸垫 4V7061 刹车片 7Y5492/1709372 座1077545 活塞 4V7062 刹车片 7Y7685
销子1077602/2124893 大瓦 4V7079 传动轴 8A2250 修理包1077602/2124893 大瓦 4V7080 螺丝 8B4967
油封1077708 大瓦 4V7081 卡片 8C0309 油封1077708 大瓦 4V7082 万向节 8C3091 油封1077787 活塞环 4W0250
水泵轴 8C3100 油封1077791 活塞 4W0452 油封 8C3663/1554652 停车电磁阀

部件短路法 在柴油机的各个组成部件中，有些部件起着保护机器正常工作、提高效率以及延长使用寿命的作用。这些部件损坏时，可采用“部件短路法”进行应急修理。当机油滤清器损坏严重无法使用时，可将机油滤清器拆除形成“短路”，使机油泵与机油滤清器直接连通应急使用。在采用此法时，应将柴油机转速控制在额定转速的80%左右，并注意观察机油压力。当柴油滤清器损坏严重无法使用或暂无条件修复时，可将输油泵出油管与喷油泵进油接口直接连接应急使用。但事后应及时修复并安装上滤清器，避免柴油长时间不过滤造成精密偶件磨损加剧。当机油散热器损坏时，也可采取“部件短路法”进行应急修理，方法如下：拆下接在机油散热器上的两根水管，用一胶管或塑料管将两水管连在一起并捆绑扎紧，使机油散热器在冷却系统管路中“短路”；拆下机油散热器上的两根机油管，去掉原来与机油滤清器连接的那根油管，将另一根油管直接与机油滤清器连通，使机油散热器在润滑系统管路中“短路”，柴油机即可应急使用。在采用此法时，应避免柴油机长时间大负荷作业，并注意观察水温 and 机油温度。