

# SIEMENS温州市西门子（授权）中国总代理- 西门子华东区一级总代理商

产品名称	SIEMENS温州市西门子（授权）中国总代理- 西门子华东区一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

下图显示一个带有大显示屏的 CPU（左侧：CPU 1516-3 PN/DP）和一个带有小显示屏的 CPU（右侧：CPU 1511-1 PN）。（1）图注 ， CPU 状态信息如下表所示：（2）图注

，菜单名称如下表所示：（3）菜单中显示图标的含义如下表所示：（4）控制键的功能与操作说明

四个箭头键：上、下、左、右 一个 ESC 键 一个 OK 键 如果按住一个箭头键 2 秒钟时间，将生成一个自动滚动功能。如果显示屏处于省电模式或待机模式，则可通过按任何键退出此模式。在可输入信息的菜单命令中，OK 键用于访问菜单命令、确认输入以及退出编辑模式，ESC 键恢复原始内容（不保存更改）并退出编辑模式；在不可输入信息的菜单命令中：OK 键进入下一个子菜单命令，ESC 键回到前一个菜单命令。在显示屏的任意屏幕上按住 ESC 大约 3 秒。结果：自动返回主页面。【二】工具提示显示屏显示某些值时可能超出显示屏可用宽度。此类数值包括：站名称 设备标识 位置标识符 PROFINET 设备名称对于显示屏较小的 CPU，经常会超出显示屏可用宽度。如果将光标放置在显示屏的相关值处并按下左箭头键，则将显示一条工具提示。该工具提示以完整长度显示值名称。再次按“左”箭头键或“ESC”键时，工具提示再次隐藏。【三】通过 STEP 7 将图片上传到显示屏并显示在 STEP 7 设备视图中，使用“显示 > 用户自定义徽标” (Display > User-defined logo) 功能将图像从文件系统下载到 CPU 显示屏。需要以正确宽高比显示已上传图片时，可以根据 CPU 使用以下尺寸的图像。如果上传的图片超出指定尺寸，则显示屏仅显示图片的一部分。STEP 7 中的“调整徽标” (Adjust logo) 选项可以将图像缩小为指定尺寸。但是，这种情况下，将不保持图片的原始宽高比。注意：要将已上传的图片显示在 CPU 的显示屏上，请按显示屏主画面中的 ESC 键。若在主画面中上传图片，则显示屏会在 60 秒后自动显示图片。需要再次隐藏图片时，按显示屏上的任意键即可。

