SIEMENS温州市西门子(授权)中国总代理-西门子华东区一级总代理商

产品名称	SIEMENS温州市西门子(授权)中国总代理- 西门子华东区一级总代理商		
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理		
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房(仅限办公)(注册地址)		
联系电话	18126392341 15267534595		

产品详情

下图显示一个带有大显示屏的 CPU (左侧: CPU 1516-3

PN/DP)和一个带有小显示屏的CPU(右侧:CPU 1511-1 PN)。(1)图注 ,CPU

状态信息如下表所示:(2)图注

,菜单名称如下表所示:(3)菜单中显示图标的含义如下表所示:(4)控制键的功能与操作说明 四个箭头键:上、下、左、右 一个 ESC 键 一个 OK 键如果按住一个箭头键 2 秒钟时间,将生成一个自动 滚动功能。如果显示屏处于省电模式或待机模式,则可通过按任何键退出此模式。在可输入信息的菜单 命令中,OK键用于访问菜单命令、确认输入以及退出编辑模式,ESC键恢复原始内容(不保存更改)并 退出编辑模式;在不可输入信息的菜单命令中:OK键进入下一个子菜单命令,ESC键回到前一个菜单命 令。在显示屏的任意屏幕上按住 ESC 大约 3 秒。结果:自动返回主页面。【二】工具提示显示屏显示某 些值时可能超出显示屏可用宽度。此类数值包括: 站名称 设备标识 位置标识符 PROFINET 设备名称对于显示屏较小的 CPU, 经常会超出显示屏可用宽度。如果将光标放置在显示屏的相关值处并 按下左箭头键,则将显示一条工具提示。该工具提示以完整长度显示值名称。再次按"左"箭头键或"E SC"键时,工具提示再次隐藏。【三】通过STEP7将图片上传到显示屏并显示在STEP7 设备视图中,使用"显示 > 用户自定义徽标"(Display > User-defined logo)功能将图像从文件系统下载到 CPU 显示屏。需要以正确宽高比显示已上传图片时,可以根据 CPU 使用以下尺寸的图像。如果上传的图片超出指定尺寸,则显示屏仅显示图片的一部分。STEP 7 中的"调整徽标"(Adjust logo)选项可以将图像缩小为指定尺寸。但是,这种情况下,将不保持图片的原

键。若在主画面中上传图片,则显示屏会在60 秒后自动显示图片。需要再次隐藏图片时,按显示屏上的任意键即可。

始宽高比。注意:要将已上传的图片显示在 CPU 的显示屏上,请按显示屏主画面中的 ESC