

长泰发电机出租 -当地租赁（迅捷）

产品名称	长泰发电机出租 -当地租赁（迅捷）
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	康明斯:500千瓦 沃尔沃:800千瓦 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

长泰发电机出租 -当地租赁（迅捷）柴油发电机使用问答 一、柴油发电机组的启动和停机

1. 如何启动柴油发电机组？ - 检查机油和冷却液的液位，确保在正常范围内。 - 检查电池电量，确保充足。 - 打开燃油开关，确保燃油供应正常。 - 将油门调位置。 - 按下启动按钮，直到发动机启动。 - 在发动机启动后，逐渐油门，使其达到正常运行转速。

2. 如何停机柴油发电机组？ - 逐渐负载，将油门调位置。 - 关闭负载开关。 -

让发动机运行几分钟，以温度。 - 按下停机按钮，直到发动机停止。 二、柴油发电机组的和

1. 柴油发电机组需要进行哪些日常？ - 检查机油和冷却液的液位，及时补充。 -

清洁空气滤清器和燃油滤清器，保证其畅通。 - 检查电池的电压和电解液的液位，及时充电或更换。 -

检查发电机的接线是否牢固，有无松动或短路。 - 检查柴油机的运行状态，有无异常声音或振动。 -

定期进行负载试验，检查发电机组的输出功率和电压是否正常。 2. 柴油发电机组的周期是多久？

- 柴油发电机组的周期一般根据使用情况和条件而定，一般建议每运行 500

小时进行一次，包括更换机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器等。每运行 2000 小时进行一次，包括检查和柴油机的各项参数、检查发电机的绕组和接线、清洗散热器和冷却等。如果使用恶劣或使用较高，建议缩短周期。

。长泰发电机出租 -当地租赁（迅捷）