

清流发电机租赁 /清流附近租赁商（便捷）

产品名称	清流发电机租赁 /清流附近租赁商（便捷）
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	康明斯:500千瓦 沃尔沃:800千瓦 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

清流发电机租赁 /清流附近租赁商（便捷）

柴油发电机使用问答：

1. 问题：柴油发电机启动前需要注意什么？：柴油发电机启动前，必须确保发电机的输出空气开关处于关闭状态。同时，要检查各部件的接线是否正确，各连接部件是否可靠，刷子是否正常，压力是否符合要求，接地线是否良好。

2. 问题：柴油发电机启动后应如何操作？：柴油发电机启动后，应先进行怠速运行，一般3-5分钟（约700转/分钟）。在冬季气温较低时，怠速运行时间应适当几分钟。怠速运行期间，应观察油压是否正常，是否有漏油、漏水等异常现象。如一切正常，可将柴油机转速到额定转速1500转/分钟，此时发电机显示为50HZ，电压400V，此时可关闭输出空气开关，将发电机投入使用。

3. 问题：柴油发电机可以长时间空载运行吗？

：不可以。发电机组不允许长时间空载运行。

4. 问题：如何给柴油发电机加机油？：在加机油的中，要注意观察游标尺，直至机油加到游标尺刻度浸满的位置，然后盖好机油盖。冬季推荐使用8号或11号机油，夏季推荐使用14号机油。切勿加多机油，过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。

5. 问题：柴油发电机如何放空气？：首先松开高压油泵的放气螺丝，然后手压手油泵，看见螺丝孔里有油和气泡溢出，直至看见的全是油为止拧紧螺丝。

6. 问题：如何接柴油发电机的启动马达？：在接启动马达时，要分清马达的正负极与电瓶的正负极。两支电瓶之间应是串联，以达到24V的效果。先接马达的正极，接正极的时候，切勿让接线端到其他接线段。然后接马达负极，务必接牢，以免产生打火烧坏接线段。

以上就是关于柴油发电机使用的一些问答，希望能对您有所帮助。在使用柴油发电机时，一定要遵循操作规程，注意安全。