

# 防回火装置，FHQ型防回火装置

产品名称	防回火装置，FHQ型防回火装置
公司名称	鹤壁博达机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博达 型号:防回火装置FHQ型防回火装置
公司地址	鹤壁市鹤山区
联系电话	86-03922817006 15139235255

## 产品详情

防回火装置fhq型防回火装置，鹤壁博达常经理为您介绍防回火装置的用途，防回火装置的安装，防回火装置的技术参数等相关信息，可以拨打电话151-3923-5255，或者加我本人的qq：232-1681-763，我都将为您解答关于防回火装置的问题。

### 一、防回火装置简介：

1.fhq型防回火装置一般安装在距用户或瓦斯泵较近的地点，利用铜网的散热作用，达到隔绝火焰的传播，起到保护矿井上下、抽放泵站及用户的安全，是一种用于煤矿瓦斯管路爆炸和燃烧时防止回火的专用装置，防回火装置适用于安装在瓦斯输出管系统。

2. 将防回火装置按照箭头指示的方向，安装在瓦斯管路中。箭头指示的方向为瓦斯气体流动的方向。

3.产品使用必须在铭牌的标定压力范围内使用，使用过程中应当定期检修，如出现瓦斯泄露，应当立即停止使用。

### 二、防回火装置技术参数：

防回火装置主要由锥筒体、阻火芯、中间直管、法兰盘、标准件等构成，共分为fhq-0~12型共13种规格，对应瓦斯抽放管路进出口管径为：dn150 – dn1000。



长度	1550 ~ 3000mm
铜网管直径	dn400 ~ dn1200
铜网层数	3 ~ 6层
重量	310 ~ 1550kg

注：可按用户需求，设计制作防回火装置

三、防回火装置适用范围主要安装在瓦斯抽放泵进出气端起保护作用，当泵或泵出气端发生意外事故时，防止产生的冲击波破坏抽放系统，并阻断产生的火焰沿抽放管路传导，防止事故扩大。

安装使用防回火装置时，请先仔细阅读说明书，严格按照说明书上的步骤操作。