展示架排焊机 河北衡水焊机厂家 铁丝网专用排焊机

产品名称	展示架排焊机 河北衡水焊机厂家 铁丝网专用排焊机
公司名称	武强县恒峰机电设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒峰 型号:DTN-100
公司地址	河北省衡水市武强县北代乡前西代村
联系电话	13131867828

产品详情

展示架排焊机的放置及安装

为保证本焊机的正常运行,焊机应该放置于通风、干燥、无潮湿、无尘土、无酸碱盐腐蚀、无大的振动的地方,环境温度应为-10 -+30 ,相对湿度不超过65%的环境中使用,当环境条件达不到上述要求时有可能影响设备的正常运行,严重时可能会对焊机及焊接控制器造成故障耽误用户的使用。

本焊机的主机放置于比较平整地面上即可,如有条件的话最好采用地脚螺丝固定,这样可以增加焊机的工作稳定性,用户不得随意加长或者更换其它规格的焊接电极臂,以免影响焊接功率及焊接效果。

本焊机所使用的电源应该符合电源电压及频率的要求,当焊机附近有高频电气设备时应该采取必要的防护保护措施,当电源的电压波动范围比较大时可能影响工件的焊接质量。因为焊机的焊接功率比较大,必须按照表格5的要求安装相应的闸刀开关和电源线,焊机最好单独使用一块带漏电保护和过载保护装置的自动空气开关,不要轻易加大闸刀开关熔断器的容量和使用铜丝代替保险熔断器,否则当焊机出现故障时起不到应有的保护作用,甚至有可能烧坏焊机的焊接变压器及控制部分。所使用的电源线应该采用不小于表格内数据的铜质导线,为保证焊机正常运行和操作者的人身安全,本焊机应该接地后再使用,接地电阻的阻值应符合电器设备的接地安全要求。