

40公斤高压空气压缩机出租服务 电驱压缩机出租 空气压缩机租赁 空压机出租服务

产品名称	40公斤高压空气压缩机出租服务 电驱压缩机出租 空气压缩机租赁 空压机出租服务
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:贤易租赁 压力:40公斤 流量:6立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

空压机的停机和开机注意事项：

1.停机注意事项:

- 1 停机后应放净空压机、储气罐、后处理等设备的冷却水和冷凝水;
- 2) 所有设备拉闸断电、做好用电安全及防护工作;
- 3) 检查管路阀门及机房内是否有易燃易爆物品;
- 4) 注意机房的防雨防冻工作;

2.开机注意事项:

- 1) 空压机开机前应确保油温不低于5度，若温度过低请采用加热装置对油气桶和主机部位加热。
- 2) 检查油位在正常位置，水冷机组还应检查冷却水排放口是否关闭。
- 3) 将设备断电后应用手盘动主机联轴器，应转动灵活，对于盘动困难的机体请不要盲目开机，应检查机体或电机是否有故障，润滑油是否粘稠失效等，故障排除后方可开机。

3. 停机较长时间或油滤使用时间较久的机器，开机前建议更换油过滤器，以防止刚开机时因油品粘稠穿透油滤能力下降，造成机体供油不足，导致机体故障。

- (1) 空气压缩机及其配套的贮罐、管系等应当按照国家有关的设计规范进行设计，大型空压机吸气管前，应安装干式过滤器。
- (2) 空气压缩后，温度急剧升高，空压机必须配置有效的冷却系统。大型空压机冷却水系统，防断水保护装置须灵敏可靠。如运行中给水中断，严禁强行给水，需停车处理。
- (3) 空气贮罐的设计和运行应当符合《压力容器安全技术监察规程》的规定，安装必要的压力显示及超压调节、报警系统，必要时，应当设计联锁装置。
- (4) 大型空压机应根据设备特性设喘振、振动、油压、供水、轴位移及轴承温度等报警联锁装置。开车前应做空投试验。
- (5) 具有一定压力的空气有很强的氧化性，因此，空气在储存和输送过程中要严格防止润滑油及其它有机物混入其内部，以免油类及其它有机物质被氧化，在系统内发生燃烧或爆炸事故。
- (6) 空气在高速流动过程中，铁锈及机械杂质可能成为炽热的火种，因此，压缩机在运行过程中空气入口的位置及其高度应当符合安全要求，防止异物进入。
- (7) 空压机运行中如声响异常立即停车检查处理。(8) 大型空压机连续冷启动不宜超过三次，热启动不宜超过二次。