

# 施耐德UPS电源6KVA塔式SPM系列

产品名称	施耐德UPS电源6KVA塔式SPM系列
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:6KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

施耐德UPS电源6KVA塔式SPM系列

将USB线从UPS后面回连接到受保护的设备，如服务器。

对于服务器或装有操作系统的其它设备，装入SchneiderUPS光盘，然后按照屏幕上的安装指南操作。

内置串行端口omo也可通过串行线缆用于附加通讯选项。

通过内置的智能卡插槽可以提供更多通讯选项。

注意事项: USB端口和DB9端口(RS232)不能同时使用。

监控软件

图形化的UPS模块工作状况显示

模块的关键信息实时更新

图形化的UPS参数配置和UPS控制

软件安装完成后，点击软件帮助菜单，可以查看软件安装使用手册

施耐德电气泰山 UPS 特点

施耐德电气泰山SP系列1~20KVA在线式UPS致力于打造稳定的不间断电源。

适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于政府

、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。

全新施耐德电气泰山系列在原有产品系列基础上对诸多方面进行了大幅提升和改善，充分满足客户日益增长的需求。

## 施耐德UPS电源正确操作方法

### 1、施耐德UPS正常的开机顺序

由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏.因此,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害.

一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态.开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机.

### 2、施耐德UPS关机顺序

关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电.如果需要UPS输出,将UPS完全关闭,则再将输入市电断开即可.

## 高可靠性，降低故障率

> 5kA输入端口的防雷设计，大大降低雷击的失效率

> 110-300V宽电压输入范围，170-300V不降额，减少电池使用次数，延长电池寿命

> 通过长时间的40℃高温测试

> 严格按照施耐德产品设计，使用国际器件，并保持充足的设计裕量

> 通过严格的加速寿命测试

## 完善的电池管理，电池寿命

> 温度补偿延长电池寿命

> 定期电池自动测试，提前发现电池故障

> 根据负载率，自动确定电池放电截止电压

> 高达6A充电电流

## 支持多种监控方式，方便维护

> 管理方案让配置和诊断更加简单

> 智能插槽可安装SNMP,Modbus,干接点,环境接口卡

