

# 力士乐驱动器HMS01.1N-W0140维修F8022

产品名称	力士乐驱动器HMS01.1N-W0140维修F8022
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	二十年技术:力士乐驱动器维修 专业技术:REXROTH伺服维修 快速解决:伺服
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 力士乐驱动器HMS01.1N-W0140维修F8022

力士乐驱动器HMS01.1N-W0140的维修工作，无疑是对技术人员精湛技艺的考验。这款驱动器，作为工业自动化的核心组件，一旦出现故障，将直接影响到整个生产线的稳定运行。因此，对于其维修工作，我们必须保持高度的专注和严谨。在维修之前，技术人员需要对故障现象进行深入的了解和分析。他们需要通过细致的观察和精密的检测，确定故障的具体原因。这一步，如同侦探寻找线索，需要敏锐的洞察力和丰富的经验。

一旦故障原因确定，技术人员便需要开始制定维修方案。这个方案，既要考虑到维修的效率和效果，又要保证设备的安全和稳定。他们如同建筑师，精心设计着每一个步骤，确保维修工作的顺利进行。

佛山力士乐伺服驱动器维修，佛山REXROTH力士乐伺服驱动器维修，REXROTH伺服驱动器维修，南海力士乐伺服器维修，顺德力士乐驱动器维修，三水力士乐伺服控制器维修，高明力士乐伺服放大器维修，狮山维修博世力士乐伺服驱动器，北滘力士乐伺服驱动器维修，以下系列/型号维修：HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03.....

报警故障代码维修：F217.F218.F219.F220.F221.F223.

F224.F226.F228.F229.F230.F236.F237.F238.F242.F245.

F246.F248.F249.F250.F252.F253.F260.F262.F267.F269.

F276.F277.F281.F291.F292.F401.F402.F403.F822.F843.F845.

F860.F870.F873.E267.E281.E411.E825.E826.

报警故障代码维修：C0270 .C0285 .E2074 .F2076 .C0210 .C0220 .C0271 .C0201 .E8260 .F2026 .F2077 .F2816 .F2018 .F2019 .F2022 .F2820 .F2100 .F2074 .F2048 .F2008 .F8060 .F8069 .F8070 .F8838 .F8102 .F8078 .F4001 .F8022 .bb .P0 .P1 .力士乐Rexroth 伺服驱动器维修各类故障:F8102、 F8078、 F4001、 F8022、 C0210、 C0220、 C0271、 C0201、 F2816、 F2018、 F2019、 F2022、 F2820、 F2100、 F2074、 E8260、 F2026、 F2077、 F2048、 F2008 、 F8070、 F8069、 F8060、 F8838、 C0270、 C0285、 E2074、 F2076等等

HMS01.1N-W0020

HMS01.1N-W0036-A-07-NNNNHMS01.1N-W0036REXROTH力士乐驱动器控制器维修HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN-AAHMS01.1N-W0036-A007-NNNN

HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0054

HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN-A

HMS01.1N-W0070

HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0110

HMS01.1N-W0110-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0110-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0140

HMS01.1N-W0140-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0140-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0150

HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0210

HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0210-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0300

HMS01.1N-W0300-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0300-A-07-NNNN-AA

HMS01.1N-W0350

HMS01.1N-W0350-A-07-NNNN

HMS01.1N-W0350-A-07-NNNN-AA

HMS02.1N-W0028

Rexrth力士乐伺服控制器驱动器

力士乐单轴逆变器

HMS02.1N-W0028A-07-NNNN

HMS02.1N-W0028-F-07-NNNN

HMS02.1N-W0028-A-07-NNN

HMS02.1N-W0028-A-O7-NNNN

HMS02.1N-W0054

Rexrth力士乐伺服控制器驱动器

HMS02.1N-W0054-A-O7-NNNN

力士乐伺服驱动器

HDS02.1-W040N

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS02.1-W040N-H

HDS03.2-W075N

HDS02.1-W040N-HS76-01-FW

HDS03.2

HDS02.1-W040N-HS12-01

HDS03.2-W075N-HS12

HDS02.1-W040N-HS23-0

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS01.1-W015-D

HDS02.1-W040N-HS32-01-FW

HDS03.2-W100N

HDS01.1-W015

HDS02.1-W040N-HS32-01

HDS03.2-W100N-HS12

HDS01.1-W015-R

HDS02.1-W040N-HS08-01-FW

HDS03.2-W100N-HS23-01-FW

HDS01.1-K015

HDS02.1-W040N-HA23-01-FW

HDS02.2-W040N-HT20-01-FW

HDS01.1-K015-D

HDS02.1-W040N-HS37-01-FW

HDS02.2-W040N

HDS01.1-K015-R

HDS02.1-W040N-HS79-01-FW

HDS02.2-W040N-HT20

HDS02.1-W040N-HS91-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

力士乐驱动Rexroth Indramat

HDS02.1-W040N-HA06-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32-01-FW

HDS01.1-W050-D

HDS02.1-W040N-HA15-01-FW

HDS02.2-W040N-H

HDS01.1-W050-R

HDS02.1-W040N-HS04-02-FW

HDS03.2-W075N

HDS01.1-W050

HDS02.1-W040N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS02.1-W040N-HA19-01-FW

HVE03.2-W030N

HDS01.1-W075-D

HDS02.1-W040N-HA21-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS01.1-W075

HDS02.1-W040N-HA09-01-FW

HDS02.2-W040N

HDS01.1-K075-R

HDS02.1-W040N-HS27-01-FW

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

HDS01.1-K075

HDS02.1-W040N-HA25-01-FW

HSM01.1-FW

HDS01.1-K075-D

HDS02.1-W040N-HS12-01-FW

DSS02.1M

HDS02.1-W040N-HS38-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32

HDS02.1-W040N-HS09-01-FW

HDS03.2-W100N

HDS01.1-W025-D

HDS02.1-W040N-HA08-01-FW

HDS04.2-W200N-HT29-02-FW

HDS01.1-W025

HDS02.1-W040N-HS93-01-FW

HDS04.2-W200N

HDS01.1-W025-R

HDS02.1-W040N-HT01-01-FW

HDS04.2-W200N-HT29

HDS01.1-K025-D

HDS02.1-W040N-HS74-02-FW

HDS04.2

HDS01.1-K025-R

HDS02.1-W040N-HA29-01-FW

HDS02.2-W040N-HS12-01-FW

HDS01.1-K025

HDS02.1-W040N-HS78-00-FW

HDS03.2-W100N-RE02

HDS02.1-W040N-HS32-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS01.1-W100-D

HDS02.1-W040N-HS32-01

HDS04.2-W200N-HS23-01-FW

HDS01.1-W100-R

HDS02.1-W040N-HA12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-0

HDS01.1-W100

HDS02.1-W040N-HA02-01-FW

HDS03.1-W100N-HS23-01-FW

HDS01.1-K100-R

HDS02.1-W040N-HA17-01-FW

HDS03.1-W100N-HS23-01-FW

HDS01.1-K100

HDS02.1-W040N-HA05-01-FW

HDS03.1-W100N-HS23

HDS01.1-K100-D

HDS02.1-W040N-HA11-01-FW

HDS03.1-W100N

HDS02.1-W040N-HS80-01-FW

HDS03.1

HDS02.1-W040N-HS23-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS02.1-W040N-HA34-01-FW

HDS02.2-W040N-HS12-01-FW

HDS02.1-W040N-HA36-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS02.2-W040N-HS23-01-FW

HDS02.2-W040N-HT20-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS02.2-W040N-HT20-01

HDS04.2-W200N

HDS02.2-W040N

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32-0

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

Rexroth力士乐MV-VPB40\*3-PB002

HDS02.2-W040N-HS32

HDS04.2-W200N

VPB-38 43-AC2-715

HDS02.2-W040N-HS12-01

HDS03.2-W100N-HA01-01

MV-VPB40\*3-PB002

HDS02.2-W040N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N

VPB\_38 43\_AC2\_715

HDS02.2-W040N-HA01-01-FW

HDS02.2-W040N-HS12-01-FW

Rexroth力士乐控制器

HDS02.2-W040N-HS56-01-FW

HDS02.2-W040N

VPB40 3D1L-1G0 NN-D1D-DN-NN-FW



HDS02.2-W040N-HT76-02-FW

HDS02.2-W040N-HS12

Rexroth力士乐控制器 VPB40

HDS02.2-W040N-HA07-01-FW

HDS02.2

3D1L-1G0 NN-D1D-DN-NN-FW

HDS02.2-W040N-HT17-01-FW

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

MV-VPB40\*3-RB001

HDS02.2-W040N-HS32

HDS03.2-W075N-HS45-01-FW

VPB-3843-AC3-473

HDS02.2-W075N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

MV-3VAPB40\*-RB001

HDS02.2-W075N

HDS03.2-W075N-HS45-01-FW

VPB-3843XXI-C3-47

HDS03.2-W075N-HS32-01-FW

力士乐工控机VPB40.3

HDS02.2-W040N-HS12-01-F

HDS03.2-W100N-HS23-01-FW

VPB40.3

HDS03.2-W075N-HS12-0

VPB40.3DGLN-10NN-D1D-DN-1N-FW

HDS03.2-W100N-HS12-0

VPB40.3D1L-2G0NN-D4D-DN-NN-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-F

VPB40.3

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

VPB40.3D1L-1G0NN-D1D-DN-NN-FW

HDS05.2-W300N-HS12-01-FW

VPB40.3D1L-2G0NN-D4D-DN-NN-FW

HDS05.2-W300N-HS12

力士乐VPB40.3工控机

HDS05.2-W300N

VPB40.3D1L

HDS05.2

HDS05.1

HDS02.2-W040N-H

HDS03.2-W075N

HDS04.2-W200N-HT29-02-FW

HDS02.2-W040N-HS12-01-F

Rexroth力士乐驱动器

HDS04.2-W200N-HS12-0-1-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N-HS23-01-FW

HDS04.2-W200N-HS23-01-FW

hds03.2-w075n-ht20-01-fw

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N

HDS03.2-W075N-HS45-01-FW

HDS04.2-W200N-HA01-01-FW

HDS03.2-W100N-HS37-01-FW

HDS03.2-W075N-HS68-01-FW

HDS04.2-W200N-HT71-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N-HS37-01-FW

FWA-DIAX04-SSE-02V56-MS

HDS04.2-W200N-HS79-01-FW

HDS03.2-W100N-HT20-01-FW

HDS04.2-W200N-HA05-01-FW

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N-HS32-01-F

HDS04.2-W200N

HDS03.2-W100N-HT20-01-FW

HDS04.2-W200N-HA36-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N

HDS04.2-W200N-HS32-01-FW

HDD02.1-W040N

HDS03.2-W100N-HS37-01-FW

HDS04.2-W200N-HT23-02-FW

HDS02.1-W040N-H

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS04.1-W200N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-F

HDS04.1-W200N-HS12

HDS03.2-W100N-HS23-01-FW

HDS04.1-W200N-HS32--01-FW

HDS04.1-W200N

HDS03.2-W100N-RE02

博士/力士乐伺服驱动器维修

HDS04.1

HDS03.2-W100N-HA01-01

HDS04.1-W200N

HDS02.1-W040N-HS23-0

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

HDS04.1-W200N-HS12-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS45-01-FW

HDS04.1-W200N-HA01-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS04.1-W200N-HS37-01

HDS02.2-W040N-HS32-01-FW

HDS04.1-W200N-HS11-01-FW

HDS04.1-W200N-HS32--01-FW

HDS04.1-W200N-HA38-01-FW

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS04.1-W200N-HS37-01

HDS04.2-W200N-HT29-02-FW

HDS03.1-W075N

HDS04.1-W200N-HS45-01-FW

HDS02.1-W040N-H

HDS04.1-W200N-HT11-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32-01-FW

HDS02-1-W040N-HS32-0

HDS04.2-W200N

HDS02.1-W040N-HS32-0

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS05.2-W300N

HDS05.2-W300N-HS12-01-FW

HDS05.2-W300N-HS12-01-FW

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

HDS05.2-W300N-HS23-01

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

HDS05.2-W300N-HA03-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS05.2-W300N-HS23-01-FW

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

HDS05.2-W300N-HS37-01-FW

HDS03.2-W100N-HS12-01-FW

HDS05.1-W0150N

HDS03.2-W100N-HS79-01-FW

HDS03.2-W100N-HS23-01-FW

HDS03.2-W100N-HS32-01-FW

HDS03.2-W100N-HS45

DDC01.2-N100A-DL01-FW

HDS03.2-W100N-H

hds03.2-w100n-ht20-01-fw

hds03.2-w075n-ht20-01-fw

HDS03.2-W100N-HA01-01

HDS03.2-W075N-HS12-01-FW

HDS02.2-W040N-HS32-0

HDS02.2-W040N-HS32

HDS02.2-W040N-HS32-0

HDS03.2-W100N-HS12-0

HDS02.2-W040N-HS12-01-FW

HDS02.0-W040N-HS12-01-FW

HDS04.2-W200N-HS12-01-FW

力士乐伺服驱动器HCS系列故障报F2077/F8069常见报警代码维修经验 免费检测 有测试台 有质保

故障代码:F2077 故障描述:电流检测错误, 硬件故障, 驱动器实时监控电流, 如超出允许范围时出现该报警 对策:(1) 驱动器功率单元的电流霍尔传感器故障, 更换 HCS 功率单元;(2) 控制单元 CSB

的电流计算回路有问题, 更换

CSB 控制单元。

故障代码:F8069 故障描述:内部-15V 直流出错, 内部有+24V 转 -15V 电路, 它出现故障或内部的集成芯片短路。 对策: 更换 HCS 或 CSB

伺服驱动器维修检测以及方法

示波器检查驱动器的电流监控输出端时, 发现它全为噪声, 无法读出;

故障原因: 电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。

处理方法: 可以用直流电压表检测观察。

电机在一个方向上比另一个方向跑得快;

(1)故障原因: 无刷电机的相位搞错。 处理方法: 检测或查出正确的相位。

(2)故障原因: 在不用于测试时, 测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法: 将测试/偏差开关打在偏差位置。

(3)故障原因：偏差电位器位置不正确。处理方法：重新设定。

TDM系列故障：BS灯亮（无显示屏系列），TS灯亮等TDA系列故障（有液晶屏的）工作一会红灯亮，液晶屏无显示，报FEEDBACK，报MOTORVERTEMPERATURE等DDS系列故障（数码管显示报警），无显示，显示60，显示61等故障，DKC系列故障：电机抖动，报F026，F229,F262,F860,C212等，DKS系列故障：显示61，无显示，H1灯不亮，显示25，显示67等

RAC系列故障：报FEEDBACK，NO24V,PHASE,S-CIRCUIT等HCS系列故障：报F2077,F8069，F8070等TDV系列故障：H1B灯不亮，H2B灯不亮，H1A灯不亮等等HVE系列故障：无显示，显示82，显示25等：指示灯不亮，红灯亮

BOSCH DM系列故障：显示30，显示20，显示60等REXROTH力士乐伺服驱动器维修系列：、、DKC系列、DDS系列、DKS系列；TVD系列、TDA系列、TDM系列；IndraDrive c 紧凑式驱动器 HCS01/2/3系列；IndraDrive M 模块式逆变器 HMS01 HMD01等

HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN HCS02.1E-W0012-A-03-NNNV,

HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN, HCS02.1E-W0028-A-03-NNNV,

HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN, HCS02.1E-W0054-A-03-NNNV,

HCS02.1E-W0070-A-03-NNNV, HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN

HCS03.1E-W0070-A-05-NNNV HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV

HCS03.1E-W0100-A-05-NNNV, HCS03.1E-W0100-A-05-NNBV,

HCS03.1E-W0150-A-05-NNNV, HCS03.1E-W0150-A-05-NNBV,

HCS03.1E-W0210-A-05-NNNV, HCS03.1E-W0210-A-05-NNBV,

力士乐伺服驱动器HCS系列故障报F2077/F8069常见报警代码维修经验

力士乐HCS02.1E-W0070电源短路24V维修 维修范围：

DKS01.1-W030B-D DKS01.1-W050A-D DKS01.1-W050A-R DKS01.1-W100A-D

DKS01.2-W100A-DA01-01-FW DKS01.2-W100A-DL01-01-FW DKS01.2-W100A-DS01-02-FW DKS01.1-W030B-DA01-01-FW

DKS01.1-W030B-DL01-01-FW DKS01.1-W030B-DL02-01-FW DKS1.1-W030B-DS01-02-FW DKS01.1-W030B-RL01-01-FW

DKS01.1-W050A-DL01-01-FW DKS01.1-W050A-DS01-02-FW DKS01.1-W100A-DA01-01-FW DKS01.1-W100A-DA02-01-FW

DKS01.1-W030A-DL05-01-FW DKS01.1-W100A-DS01-02-FW DKS01.1-W100A-RL01-01-FW DKS1.1-W050A-RL02-01-FW

DKS01.2-W100A-D DKS01.1-W030B-DA02-01-FW DKS01.1-W050A-DA01-01-FW DKS01.1-W100A-DL01-01-FW

在维修过程中，技术人员需要运用各种工具和设备，对驱动器进行拆解、清洁、更换零件等操作。这些操作，如同舞者在舞台上的精彩表演，既需要精湛的技艺，又需要严谨的态度。维修完成后，技术人员还需要对驱动器进行全面的测试和检查，确保其性能恢复到佳状态。这一步，如同艺术家对作品的后审视，他们用心感受着每一个细节，确保完美无瑕。总的来说，力士乐驱动器HMS01.1N-W0140的维修工作，不仅是对技术人员技艺的考验，更是对他们精神和责任心的体现。他们用自己的双手，为工业自动化的稳定运行保驾护航。