

# 热轧无缝钢管 精密无缝钢管厂

产品名称	热轧无缝钢管 精密无缝钢管厂
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18954464111 18954464111

## 产品详情

热轧无缝钢管 精密无缝钢管厂无缝钢管质量要求：

- 1、垂直安装的立管每米偏差小于3毫米，水平安装的偏差小于1毫米；
  - 2、焊缝处不得焊接支管，弯曲处不得有焊缝；
  - 3、要求焊缝平直，焊缝饱满，焊口表面无烧穿、裂纹；
- 无缝钢管的使用安装，有着严格的技术要求，必须根据实际情况灵活进行，同时要按照操作规程进行，确保安全和质量，无缝钢管在具体使用安装中应该注意以下几点。无缝钢管使用前的施工准备：管道沟必须挖好，管道井砌砖完毕，需要的各种型号无缝钢管到位，所需要的各种各样的工具，包括电焊机、切割机、电锤、磨光机等准备齐全，只有达到这样的条件才能开始安装。无缝钢管的安装：根据图纸设计进行管道，根据现场情况预制管道支架，然后根据设计和现场进行下料，然后用磨光机磨坡口，再进行焊接。热轧无缝钢管 精密无缝钢管厂