

吉林丰满UPS不间断电源出租超静音发电机出租、柴油进口发电机租赁

产品名称	吉林丰满UPS不间断电源出租超静音发电机出租、柴油进口发电机租赁
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:50-2000KW 品牌:康明斯,沃尔沃 站点:全国
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室（注册地址）
联系电话	15192186678 15192186678

产品详情

3. $P < I_{min}(E_{min} - I_{min}R_{Lmax})$ 变送器的耗费功率 P 不能超过上式, 一般 $< 90mW$ 。式中: E_{min} =电源电压, 对大都外表而言 $E_{min}=24(1-5\%)=22.8V$, 5%为24V电源答应的负向改变量; $I_{max}=20mA$; $I_{min}=4mA$; $R_{Lmax}=250 +$ 传输导线电阻。若是变送器在规划上满意了上述的三个条件, 就可完成两线制传输。所谓两线制即电源、负载串联在一起, 有一公共点, 而现场变送器与控制室外表之间的信号联络及供电仅用两根电线, 这两根电线既是电源线又是信号线。三相电机六个引出线头分不清首尾端, 首先必须先判断别三相绕组的首尾端, 才能进行电动机的Y形和三角形联结, 定子绕组首尾端判别方法如下: 用万用表判别一种方法是: 首先用摇表或万用表欧姆档找出三相绕组每相绕组的两个引出线头。做三相绕组的假设编号UU VVWW2. 再将三相绕组假设的三首三尾分别连接在一起, 用上万用表, 用毫安档或微安档测量, 1. 用手转动电动机转子, 若万用表指针不动, 则假设的首尾端均正确。若万用表指针摆动(如所示), 说明假设编号的首尾有误, 应逐相对调重调, 直到万用表指针不动为止, 此时连在一起的三首三尾正确。