

# 玉溪红塔400KW发电机出租低噪音移动发电站、柴油沃尔沃发电机

产品名称	玉溪红塔400KW发电机出租低噪音移动发电站、柴油沃尔沃发电机
公司名称	山东林迈电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:50-2000KW 品牌:康明斯,沃尔沃 站点:全国
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场商住2号1088室（注册地址）
联系电话	15192186678 15192186678

## 产品详情

仪表工作电源的选用优先选用交流220伏，尽量不选择交流380伏。温度仪表的安装1.仪表工作环境不要超过50度，尽量远离热源，相对湿度不超过85%，无腐蚀性气体。不要把仪表安装在振动太大的地方，以免影响其寿命。仪表应安装在操作和读数方便的位置。大部分仪表无电源开关和丝，应根据情况加装。仪表输入信号线与仪表电源线、负载控制线不要捆扎在一起，更不能放在同一根金属管内，以免电磁波干扰。热电偶输入，应使用对应的补偿导线。为了标明各个按钮的作用，避免误操作，通常将按钮帽做成不同的颜色，以示区别，其颜色有红、绿、黑、黄、蓝、白等。如，红色表示停止按钮，绿色表示启动按钮等。按钮开关的主要参数、型式、安装孔尺寸、触头数量及触头的电流容量，在产品说明书中都有详细说明。按钮开关有很多种，接线的方式也不统一，会各种各析产情况发生。下面呢，是小编总结的几个经常遇到的按钮开关接线的问题，大家可以来学习，指正。带灯的按钮开关怎么接线，按钮上一共有五个接线柱，现在只能测出怎么接电源线，但是灯怎么亮不知怎么接。