

皮带跑偏开关,两级跑偏开关

产品名称	皮带跑偏开关,两级跑偏开关
公司名称	山东永泰矿山设备供应有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:皮带跑偏开关 规格:齐全
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2379693 18854720136

产品详情

本公司成立于2002年,注册资1000万,是一家专业的生产厂家。公司次要效劳于中小企业,提供皮带跑偏开关,两级跑偏开关,跑偏开关,地面用跑偏开关,供应hfkpt跑偏开关,公司以“专注生产,用心效劳”为中心价值,希望经过我们的专业程度和不懈努力,重塑矿山企业及其工程机械设备,为企业产品推行,文明建立传达提供效劳指点。无缘液压纠偏装置与输送带跑偏开关的主要作用是用于检测带式输送机运行中有跑偏现象时,在很严重的情况下输出报警或停机信号

可防止由胶带跑偏而产生的事故,是一种保护装置。

聚氨酯清扫器 内蒙古聚氨酯清扫器

湖北聚氨酯清扫器 沈阳聚氨酯清扫器 山西聚氨酯清扫器 西安聚氨酯清扫器 四川聚氨酯清扫器 成都聚氨酯清扫器

广西聚氨酯清扫器

主要技术指标：

型号	接点容量	接点数量		开关动作角度			重量kg
hfkpt1—12—30	ac380v 5a	常开	常闭	级	级	极限角	1.5
hfkpt1—10—45				12°	30°		
		2	2			60±2°	

hfkpt1—20—				10°	45°		
35				20°	35°		

安装与接线：

- 1.将跑偏开关固定在支架上,然后焊接在胶带机架上；
- 2.立辊轴线与胶带平面相垂直,立辊与胶带边缘距离为50~100mm
- 3.胶带位于立辊下端1/3处；
- 4.每100m胶带可安装三对跑偏开关。

工作原理：

输送机胶带跑偏时,胶带触碰开关立辊,当立辊偏转至 级动作角度时, 级开关动作,并输出信号报警。如果胶带继续跑偏使开关的立辊达到 级动作角度时, 级开关发出停机信号。如果将其接至控制线路中即可实现自动停机

落料点缓冲床 洗煤厂缓冲床 运输带缓冲床 重型缓冲床 阻燃缓冲床 阻燃抗静电缓冲床 缓冲床型号
缓冲床厂家 缓冲床规格

销售助理：孙情 联系电话：18854720136 0537-2379693

qq：2760901302 邮箱：18854720136@163.com