

四川省西门子授权供应商---西门子电机遂宁市总代理

产品名称	四川省西门子授权供应商---西门子电机遂宁市总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

1、通过模块上的指示灯前面板上的DIAG灯，绿色正常，有错误和问题时提示为红色。上盖后面的RUN / STOP、ERROR 和前面板的DIAG灯相组合，给出模块状态：

2. 通过编程软件诊断

3、通过程序读取DP 从站诊断信息CM1243-5使用 DPNRM_DG 指令，可以读取PROFIBUS DP从站的诊断数据。

要对RCV_PTP赋值参数，首先需要创建RCV_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块，双击“ Devices ”——> “ PLC_1 ” ——> “ Program Block ” —— “ Add new block ”，在弹出的串口命名DB_RCV_PTP，选择DB块，在Type后选择“ RCV_PTP(SFB114) ”

插入背景DB后，再插入接收缓冲DB块，重复上面的步骤，只是在选择DB类型为“ Global DB ”，并去掉“ Symbolic access only ”选项的勾（这样可以对该DB块进行直接地址访问），并取名该DB块为DB_RCV_BUFF。建好这两个DB块后，双击打开DB_RCV_BUFF定义接收缓冲区数据的类型，如下图所示：

定义完接收缓冲区后，接下来就可以对RCV_PTP赋值参数，赋值参数后如下图：

在上面的编程块里需要注意的是，在指定接收缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节，而不是零字节开始，即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10，原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的，S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度，第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。如下图：

上面就完成了程序的编写，对项目进行编译；右击PLC_1项目在弹出的菜单里选择“Complies ALL”选项，这样就对硬件与软件进行编译，如下图：