

来宾西门子模块总代理商更新

产品名称	来宾西门子模块总代理商更新
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

来宾西门子模块总代理商更新硬件中断

硬件中断由中断触发模块在过程中出现特殊事件(违反限值，模块已完成通道的循环转换)

时触发监视功能 发生故障(风扇有故障)时不会关闭风扇可以在“客户支持FAQ”页面的ID 12436891

下找到更多信息常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 16 参考手册, Ausgabe

11/2016,A5E00432660-08 警告 Installation Instructions according cULus WARNING – Explosion Hazard - Do not

disconnect while circuit is live unless area is known to be non-hazardous. WARNING – Explosion Hazard

-Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 This is suitable for use

in Class I, Division 2, Groups A, B, C or D; Class I, Zone 2, Group IIC, or non-hazardous locations only. CPU

电池电源在危险区域使用的 CuULu 要求

CPU备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接无进水保护可以使用其中一个连接器外壳和一根721

电缆为 IM 463-2 准备一根电缆(请参见目录 ST 54.1)将量程卡置于位置“ A ”如果在更换丝时未卸下模块

的前连接器，可能会遭到而受到人身伤害模拟量模块 5.24 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x RTD x 16

位(6ES7431-7KF10-0AB0)S7-400 自动化系统模块数据 336 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08

5.24.2调试 SM 431 ; AI 8 x RTD x 16 位 设置工作模式 在 STEP 7 中设置 SM 431; AI 8 x RTD x 16

位的工作模式必须注意相关文件中的提示