

铜陵发电机租赁 发电车出租 公司从事各种类型发电机租赁业务

产品名称	铜陵发电机租赁 发电车出租 公司从事各种类型发电机租赁业务
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国康明斯 型号:KTA50-G3 50KW-2000KW 产地:美国
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

铜陵发电机租赁 发电车出租 公司从事各种类型发电机租赁业务

如果您在铜陵地区需要发电机出租，不妨考虑江西万伏安机械设备租赁有限公司。他们将为您提供、可靠、高效的发电机租赁服务，满足您的项目需求。您可以通过电话或电子邮件与他们联系，了解更多关于发电机租赁的详细信息，并选择适合您的租赁方案。

柴油发电机启动操作(1)检查油底壳油位是否正常。

(2)连接电瓶电源，正负极应正确安装，装接应牢固。

(3)打开储油箱进油阀，检查燃油是否充足，进油管有无渗漏。(4)操作手压泵，排尽喷油泵体内空气。

(5)将油门调节杆调至 1000 转/分左右。(6)将电钥匙拨至 START 位置，柴油机运转，再将电钥匙拨至 ON 位置。

(7)柴油机转速在 1000 转/分位置运转 1 分钟后，观察油温、水温达

到正常位置时，再操作油门调节杆。(8)将柴油机油门调节杆逐渐调至 1500 转/分，此时发电机控制屏频率表频率为 50Hz，锁死油门调节杆。(9)拨动电压转换开关，检查三相电压平衡且都在 380V 左右波动。

(10)合上柴油发电机本体 1 号空气开关。(11)合上柴油发电机出口电源刀闸。(12)将 1、2

号交流屏内所有电源开关全部切除。(13)合上 2 号交流屏内柴油发电机电源开关。(14)合上 1

号交流屏内“直流充电屏”电源开关，并检查直流充电屏运行正常。(15)合上 2

号交流屏内“厂内照明”电源开关，检查厂内照明正常。(16)合上 2

号交流屏内“集水井排水泵”电源开关，检查集水井排水泵运行正常。

(17)做好相关记录，并监视柴油发电机运行及集水井水位变化。