

鄂州市发电机租赁 国内外发电机、静音环保双结合

产品名称	鄂州市发电机租赁 国内外发电机、静音环保双结合
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国康明斯 型号:KTA50-G3 50KW-2000KW 产地:美国
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

鄂州市发电机租赁 国内外发电机、静音环保双结合

万伏安机械设备租赁有限公司作为一家发电机租赁公司，确实提供了高标准的服务承诺。他们强调的“全年无休，24小时服务”表明他们致力于为客户提供不间断的支持和保障。这种全天候的服务对于许多需要持续、稳定电力的客户来说是非常重要的。

发电机组操作流程柴油发电机启动方案一、开机前的检查工作：

- 1、检查水箱是否满水，冬季检查防冻液是否加满；机油是否在规定的油面位置；柴油箱是否有充足柴油。
- 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固，蓄电池液面高度是否正常，是否保持在 24V—26V 之间。
- 3、检查高压电室变压器开关是否已断开，低压配电室市电进线开关是否已断开。
- 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。
- 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态（黄、绿亮）；主开关是否在自动位置。

二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常，机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常，并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行：页脚内容1 柴油发电机启动方案

- 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置，启动柴油发电机。 2、机组启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常，机组运转声音、振动等情况是否正常。
- 3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。
- 4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况，并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常，并在运行中不断进行巡视；
- 5、为了柴油发电机安全运行，柴油机机油压力应保持在 2.5kg/cm²，冷却水出水温度不得高于 95 度，发电机负荷电流应控制在额定范围内； 四、停机步骤：

当市电来电柴油发电机停机前（注：航班结束后 1 小时后），应首先通知各主要用

电部门经理，暂时停止工作，关闭柴油发电机，按照停送电流程进行市电供电，将柴油发电机控制器主开关打到自动位置。五、紧急状况停机：
如发电机紧急情况，而发电机的自身保护系统拒动时，应紧急停机，将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动)；或者立刻停止供应柴油，并及时通知部门主管。页脚内容2