

SIEMENS衡阳市西门子（授权）中国总代理- 西门子华中区一级总代理商

产品名称	SIEMENS衡阳市西门子（授权）中国总代理- 西门子华中区一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

3.2 编程

? OB1 ??? ModuleStates ????? LADDR ?????????????? IO ????? 9 ???

? 9 ?? ModuleStates ??

?????PN IO????????????? MODE ???2?STATE ?????????????????????? 10 ???

? 10 ????????

? 2 ModuleStates???????

参数 LADDR 使用 LADDR 参数通过站硬件标识符选择 IO 设备或 DP 从站。硬件标识符位于：

IO 设备站或 DP 从站属性的网络视图中。

或数据类型为 HW_DEVICE（对于 IO 设备）或 HW_DP_SLAVE（对于 DP 从站）的所列系统

参数 MODE 使用 MODE 参数可读取状态信息。可读取模块的下列一条状态信息：

1: 模块已组态

2: 模块故障

3: 模块禁用

4: 模块存在

5: 模块中存在故障。

参数 STATE STATE 参数输出使用 MODE 参数选择的模块状态。如果使用 MODE 选择的状态适用于某个模块，那么下列位将设置为“1”：

位 0 = 1：组显示。至少一个模块的第 n 位设置为“1”。

位 n = 1：使用 MODE 选择的状态将应用到插槽 n-1（例如：位 3 对应插槽 2）中。

使用“BOOL”或“Array of BOOL”作为数据类型：

要仅输出状态信息的组显示位，可在 STATE 参数中使用 BOOL 数据类型。

要输出所有模块的状态信息，请使用长度为 128 位的 Array of BOOL。

3.3 测试

?????? PLC ??

?????? modulestate??? 11 ???

? 11 ??? IO ????????

? IO device_1 ??????1????????????????????state[2]=1??? 12 ???

? 12 ??????1??????