

山特UPS电源10KVA参数配置

产品名称	山特UPS电源10KVA参数配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:10KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

山特UPS电源10KVA参数配置

N+X是目前最可靠的供电结构，N代表总负载所需的最少UPS数，X代表的是冗余的UPS数，也就是系统可以同时承受的故障UPS数。当X越大，系统的可靠度就会越高。对于讲究极高可靠度的使用场合，N+X是最佳方式。只需加装并机选配件，即可进行最多3台UPS并联，来实现功率冗余(N+X)。

2.并机安装并机功能是UPS的选装功能，用户自行购买并机功能部件后由客服人员为用户安装至机器上，并机数量最多是三台，并机UPS必须独立配置电池。1) 客服工程师安装并机卡，连接并机线：并机卡是并机UPS间的通讯接口，通过并机卡，用并机线将UPS依次相连。

山特UPS电源10KVA参数配置

A 危险:为了保证安全，请注意在安装前切断市电配电开关，如果是长延时机型，还应断开电池输入。

个注:

1.以下接线必须由专业人员，依当地法规执行。

2.建议以落地安装的方式使用。

3.安装时应保持前面板和后盖板通风孔不被阻塞，确保箱体与四周其它物体之间

的距离大于0.5米。

4.当接显示器或激光打印机之类的感性负载时，因其运行时启动功率过大，应以启动功率计算UPS的容量。

2.1 拆包检查

1. 拆开UPS包装，目测机器外观，检查其是否在运输中有碰撞损坏。2. 如发现运输损坏现象或随机附件缺少，请立即联系经销商或承运商，随机附件：使用手册一本。

UPS电源输出无电压，山UPS电源交直流开机面板指示灯都亮。没有提示1MUPS市电开机，有输出：但南电信电后，显示电池工作状态正常，但无电压输出。市电正第交流开机：开机面最示旁路旁路电疑有的-面板品示提示电最没有动作注第的电会有动出有电压，但是不能压计是务路直委输出市电(但重板的势路筒示灯是怎买的显输出正常)。